
設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。

は個数です。



付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。) 付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。

このような 症状は ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

故障や事故防止のた め、電源を切り、コ ご使用 ンセントから電源プ 中止 ラグを抜いて、必ず 販売店にご相談くだ



ちょっとした 心づかいで

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	TH-
おぼえのため	販売店名						お客様ご相談窓口
記入されると 便利です。		8 ()	_		3 () –

58ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

カードID(B-CASカード番号) デコーダーID

願います


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式) を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、 対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved. S0404-2054

Panasonic



Panasonic

勘

上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレ

 \Box

取扱説明

取扱説明書(テレビ編) 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ

> 品番 TH-32D55(32型) TH-28D55(28型)



このたびは、パナソニック 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。





保証書別添付

取扱説明書(「テレビ編」と「ワンポイントガイド」「Tnavi編」)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意(6~9ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 取扱説明書は、32型 TH-32D55 と28型 TH-28D55 洪用です。

製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。


上手に使って上手に節電


上手にお使いいただくために















安全上のご注意 本機で楽しめる放送 各部のはたらき テレビやビデオを見る 番組内容を表示させる 便利機能や有料番組 番組表から見る お好みの番組を探す 番組表からの録画予約 日時を指定しての録画予約 予約の確認と変更 画質や画面の調整 音声の調整 字幕などの設定 データ放送を見る SDメモリーカード 放送メール・トピックス B-CASカード ID表示 アンテナ・B-CASカード かんたん設置・詳細設定 録画・再生機器の接続 アイコン一覧・故障かな? 使用上のご留意点 仕様・アフターサービス・さくいん

接続 設定

確認

テレビを

見る

番組を

探す

調整

いろいろな

放送

いろいろな

情報

必要 ^{なとき}

もくじ

まずご確認ください

安全上のご注意

本機で楽しめる放送 -10 各部のはたらき ..12

転倒防止 13 付属品 裏表紙



お済みですか? (*©* 60~97ページ)



テレビを見る

テレビ放送を見る	14
ビデオやゲームなどを楽しむ	16
画面表示 (番組内容などの表示)	17
便利機能 (関連機能を呼び出す)	17
番組内容 / オフタイマー	18
番組単位で購入できる有料番組を見る…	19
番組内の映像を切り換える┈┈┈┈	19

番組を探す

番組表から見る	(今すぐ見る)****** 20
	(見るだけ予約) 20
お好みの番組を	探す
	(今放送中から) 22
	(ジャンル別に) 22
	(キーワードで) 22
	(人名で) 22

球曲予約に ノい (2
番組表から録画予約する	2
予約時のメッセージ	3
予約の詳細設定	3
日時を指定して予約する	3
予約の確認・変更・取消し	3
事前設定 (録画·視聴設定)	3

もっと使いこなしたいとき



お好みに調整する

画質の調整 3	3 4
画面のサイズを変える3	36
画面の位置やサイズの微調整 3	8 8
その他の設定(NRなど) ***************** 4	10
音声の調整 4	14
音声を切り換える 4	14

いろいろな放送を楽しむ いろいろな情報を見る

システム設定	46	3
字幕の設定、選局対象	46	3
制限項目設定(年齢や購入金額、暗証番号)…	4 8	3
データ放送を見る┈┈┈	5 ()
データ放送からのお好みページ	5 ′	1

SDメモリーカードの静止画像を見る	5	2
SDメモリーカードについて、マルチ表示	5	3
シングル表示、スライド表示・・・・・・・・・・・	5	4
プリント枚数設定(DPOF)	5	4
いろいろな情報を見る		
(放送メール、購入記録、双方向通信一覧など)	5	6
(B-CASカード、ID表示、トピックスなど)	5	8

ご使用の前に接続・設定を



接続·設定(アンテナ、B-CASカードなど)

接続・設定(ビデオなどの外部機器) 必要なとき

いろいろな機器との接続…

録画・再生機器の接続の前に	89
Irシステムの接続と設定	90
録画機器の接続と設定	92
再生専用機器の接続と設定	94
オーディオ機器の接続と設定	96
地上アナログ放送チャンネル一覧表	98
地上デジタル放送チャンネル一覧表 …1	00
地上アナログ放送放送局コード一覧表 1	02
Gガイド地域一覧表1	04

アイコン一覧10	6
故障かな!?10	8
メッセージ表示一覧1 1	4
使用上のご留意点 11	6
仕様1 1	7
お手入れ / 上手な使いかた11	8
How to Use11	9
さくいん12	0
保証とアフターサービス12	2

確認

見る

探す

録画 予約

調整

いろいろな 放送

いろいろな 情報

接続 設定

必要 なとき

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

↑ 警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて 販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、 音が出ないなど)や煙が 出ている、へんな臭いや 音がしたら電源プラグを 抜く!



を抜く



煙が出なくなるのを確認して 修理を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険です から、おやめください。

内部に異物や水などの液体 が入ったり、テレビを落とし たり、キャビネットが破損し たら、電源プラグを抜く!





本機より小さな台に 載せないでください







火災や転倒によるけがの原因と なります。

上に水などの液体の入った 容器を置かないでください



水などの液体がこぼ れたり、中に入った場 合、火災・感電の原因

水ぬれ禁止となります。


花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの 液体の入った容器

この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

♠ 警告

電源コードについて

電源コードや電源プラグを破損するようなことは しないでください



傷つけたり、加工したり、 重いものをのせたり、加熱 したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、 引っぱったりすると芯線の 露出、ショート、断線により 火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが たまらないよう、定期的に 掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込んで ください



差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100V以外では 使用しないでください



たこ足配線等で、 定格を超えると、 発熱により火災の 原因となります。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください







感電の原因となります。

裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 改造しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 分解禁止 となります。



高圧注意

サービスマン以外の方は、 裏ぶたをあけないでくだ さい。内部には高電圧部分 が数多くあり、万一さわる と危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

メモリーカードは、乳幼児の手の届く所に 置かないでください



誤って飲み込む恐れ があります。

禁止



万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

異物を入れないでください



内部に金属類や 燃えやすいものな どを差し込んだり、 落とし込んだり

しないでください。 火災・感電の原因と なります。

通風孔などから

特にお子様にはご注意くだ

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください



接触禁止



感電の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 警告

ぬらしたりしないで ください



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。

風呂場、シャワー室では 使用しないでください



水場使用禁止



火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない でください 000





ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

⚠ 注意

テレビの通風孔をふさがないでください





内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 次の点にご注意ください。

壁から10cm以上の間隔をおいて据えつけてください。 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。 テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、

布団の上に置かないでください。

あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

長期間ご使用にならない ときは電源プラグをコン セントから抜いてください



雷源プラグ を抜く



電源プラグにほこりがたまり火災・ 感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、 プラグを持って抜いて ください





コードを引っぱると、コードが 破損し、感電・ショート・火災の 原因となることがあります。

テレビに付属している 転倒防止具を利用し、 テレビを固定してください





地震やお子様がよじ登ったり すると、転倒しけがの原因と なることがあります。 転倒防止は13ページを参照。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるような 所に置かないでください





調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

上に重い物を置かないで



倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることが あります。

キャスター(車)付テレビ台 に設置する場合は、 キャスター(車)止めをして ください





動いたり、倒れたりしてけがの 原因となることがあります。

! 注意

設置場所を変えるためにテレビを運ぶ際は、 前面の底面部を持たないでください



指に注意



指づめの原因となることがあります。

移動させる場合は、接続線を はずしてください



コードやテレビが損傷し、 火災・感電の原因となること があります。

電源プラグやアンテナ線、 電話線、機器間の接続線や 転倒防止具をはずしたことを 確認のうえ、行ってください。 開梱や持ち運びは2人以上で 行ってください。 テレビに衝撃を与えないで ください。

電池を入れるときには、

テレビに乗らないで ください





倒れたり、こわれたりして けがの原因となることが あります。

特に、小さなお子様には ご注意ください。

新しい電池と古い電池を 混ぜたり、指定以外の 電池を使用しないで ください



間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

極性表示 プラス・と マイナス(-)の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れて ください。

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

お手入れについて

1年に一度は内部の掃除を 販売店にご依頼ください





内部にほこりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や 故障の原因となることが あります。

湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

お手入れの際は、 安全のため電源プラグを コンセントから抜いて ください



を抜く



感電の原因となることが あります。

アンテナについて

アンテナ工事には、 技術と経験が必要です






販売店にご相談ください。 送配電線から離れた場所に 設置してください。アンテナ が倒れた場合、感電の原因と なることがあります。 BS・CS放送受信用アンテナ は強風の影響を受けやすい のでしっかり取り付けてく ださい。


本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないとデジタル放送は映りません。

-地上デジタル-

UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定で す。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されて いますが、順次拡大される予定です。





BSデジタル

が送衛星 Broadcasting Satellite を使って行う放送で

ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは

無料放送を行っています。WOWOW(ワウワウ)などの 有料放送は加入申し込みと契約が必要です。

本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、

より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。

·110度CSデジタル-

通信衛星(Communication Satellite)を使って行う

放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。 110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! 110」 への加入申し込みと契約が必要です。

「スカパー! 110 にはCS1とCS2の2つの放送 サービスがあります。



「スカパー!110」カスタマーセンター

0570 - 012 - 110(ナビダイヤル)(携帯電話・PHSのかたは045 - 339 - 0002) 受付時間 10:00~20:00(年中無休)

「スカパー!110」公式ホームページ http://www.skyperfectv110.jp/

-地上アナログ-

従来からのVHF / UHF放送のことです。(2004年6月現在) 地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。 地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。 本機では地上アナログ放送で電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただ けません。

BSアナログのWOWOW(ワウワウ)はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカ パー!」は「スカパー!110」として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。す でにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。 (放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)

デジタル放送のサービスについて

デジタル放送には、3種類のサービスがあります。

テレビ放送



-静止画 など

ラジオ放送

音声を主とした放送です。

データ放送



テレビ放送 −が出ること もあります

お住まいの地域の生活情報 やクイズなどの放送です。 (天気予報やニュースなど)

従来からのテレビ放送です。

リモコンの を押すたびに、切り換わります。 (そのサービスで前回選んでいたチャンネルになります) 🕈

テレビ─▶ラジオ─▶データ

さらに放送の種類(地上D、BS、CS1、CS2)ごとに、サービスを記憶しています。

番組表を表示しているときに、◯◯◯を押して、表示範囲を「すべて」お好み「テレビ」ラジオ」 「データ」に変更することにより、その表示範囲の番組表を、ご覧いただけます。(「お好み」につ **いては**© 15、75ページ)

番組表からの選局やチャンネル選局により、ご覧いただけるデータ放送では、

の操作は不要です。 BSデジタル放送の「NHKデータ1、2」など(で15ページ)を独立データ放送といいます。


テレビ放送から @ を押すことにより、データ放送を表示できる場合があります。(🖙 50ページ) ラジオ放送は、BSデジタルと110度CSデジタルの一部でのみ、実施されています。 (2004年6月現在)

この取扱説明書での表記について

この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。

実際のテレビ画面ではメニュー表示 の項目が、灰色表示されるものは、 設定が有効になりません。

画面上では 灰色表示。



予約設定のメニューで、地上アナ ログ放送のときは、「信号設定」 は、灰色表示になります。(本取 扱説明書では灰色表示にしてい ません)

数値入力時などのリモコンボタン

リモコンボタン 入力される数字


(表示内容)


 $\begin{bmatrix} 1_{\text{@}}^{5} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 9_{\text{WXYZ}} \\ \end{bmatrix} : 1 \sim 9$

10 💥 : 0

|12 || : (1文字を消去する)


本機をお使いになる上でのご留意事項は(で 116ページ)





「0」が入力されます

各部のはたらき(リモコン




リモコンに液状のものをかけないでください リモコンを落とさないでください。

本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。

本体のリモコン受光部に直射日光やインバータ蛍光灯の強い光を当てないでください。


本体(前面端子部)

背面端子部は(で 88ページ)




転倒防止

本体で設置設定をする(3秒以上押す) 65ページ手順4から本体ボタンを使い、画面の指示に従ってください。



テレビ放送を見る





Panasonic

テレビ

リモコンボタンの番号に

割り当てられた放送局(工場出荷時)

放送局名やチャンネル名は、実際の 表示と異なる場合があります。

BSデジタル放送

番号 チャンネ	放送局名 放送局名
1 0 1	NHK BS1
2 tr 1 0 2	NHK BS2
3 103	NHK ハイビジョン
4 t 1 4 1	BS日テレ
5 1 1 5 1	BS朝日
6 th 161	BS-i
7. t 171	BSジャパン
8 181	BSフジ
9 _{wxvz} 191	WOWOW
10 8 200	スター・チャンネル
11 700	NHK データ1 データ放送の
12 7 0 1	NHK データ2 画面になります
+>+7 7 7.	第日の2.2% ジロにも割り火

お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。

CS1(スカパー!110)

_	U . ((20)
番号	チャンネル	放送局名
1 a.	001	プロモCH
2 ABC	999	生活スタイルTV
3 ter	963	ハローTivi!
4 t GHI	011	CS日本
5 kl	055	ep055チャンネル
6 (t)	900	お一当たりch
7gs	700	Sound Terior
8 tuv		
9 S	090	
10 👸		
11 🗀		
12 ²⁶⁵		

CS2(スカパー!110)

`	
番号 チャンネル	放送局名
100	プロモCH
2 ABC 110	ワンテンポータル
3 123	CS映画
4 128	
5 250	アクティブ! スポーツチャンネル
6 tt 160	C-TBSウェルカムチャンネル
7# 170	
8₩ 182	フジテレビ739
9 ⁵ / _{wxxz} 194	AQステーション
10 0 1 1 9 0	TAKARAZUKA SKY STAGE
11 135	
12 ¾5	
	(2004年2日現左)

(2004年3月現在)

お知らせ)

順送りで選局するチャンネルを変更するには(『宮 46ページ) リモコンのボタン番号(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(『宮 72~77ページ) お好み選局では、よくご覧になる局をお好みに合わせて設定できます。(『宮 75ページ)

番組表から選局するときは…(🖾 20ページ)


地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2 ビデオ1…と切り換わります。

本体の放送 / 入力切換ボタンを押したときは、

ビデオやゲームなどを楽しむ

画面表示 / 便利機能

操作の基本...



番組内容/オフタイマー

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から選んでいるときに...

「番組内容 を押す

見ている番組や 選んでいる番組の 内容を見る


番組内容

タイマーで

自動的に

雷源を切る

オフタイマー



アイコンで表示している番組の詳しい内容(属性など)を見たいときは

→ (赤ボタン)を押す。

_青 (青ボタン)で番組の内容に戻る。

(確認したら を押す)

電源を切りたい時間(分後)を選ぶ

₹791₹**-**

押すたびに切り換わる。

電源が切れる3分前から、3、2、1と点滅表示します。「0」分を選ぶと、オフタイマーは解除されます。

残り時間を知りたいときは

画面表示



(『軍17ページ)

ペイ・パー・ビュー

番組単位で 有料番組を見る/ 番組内の 切り換える

番組の内容表示や 有料番組など

衛星デジタル放送には、無料と有料のものがあります。

有料番組を見るには、放送会社との契約と電話回線の接続(で)63ページ)が必要です。

番組単位で購入できる有料の番組を視聴・録画するには、放送会社と PPV(ペイ・パー・ビュー)の契約と画面上での購入操作が必要です。

番組単位で購入できる有料の番組を選局したとき (番組によっては、プレビューが表示される) 決定ボタンを押す



「プレビュー中」「決定」ボタンで購入できます

プレビューとは、有料番組の 購入前に、わずかな時間だけ 視聴できるサービスです。

↑ 項目を選び、決定する

番組購入 BS 000 テレビ 決定 PC R2 12月18日(月) 21:15 ~ 21:55 | この番組は有料です。 300円 1000円 - 購入しない 視聴調入 録画購入 購入金額番組に

番組により、選べる項目 が変わります。

購入する 番組を購入したことになり視聴できます。 「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

「購入しない」番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示)

視聴できますが、「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示)

視聴および、原則として「1回だけ録画可能」な録画ができます。

お知らせ

「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機からは録画をすることはできません。

購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。 ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が 請求されます。

^{デジタル放送を} 見ているときに 番組内の映像を 切り換える

番組単位で

購入できる

有料番組を

PPV(ペイ・パー・ビュー)

見る

①「便利機能」を押す

②「信号切換」を選び決定する

③「マルチビュー」または「映像」を選び設定する

(お知らせ)

マルチビュー対応の放送は1つの番組に複数の映像や音声のある放送ですが2004年6月現在行われておりません。(© 31ページ) 信号切換で表示される設定項目は番組によって変わります。マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの設定項目は、番組によって変わります。切り換えた映像が有料の場合もあります。

地上アナログ放送の番組表をご覧になるためには、衛星アンテナの接続が必要です。 (従来のVHF/UHF放送)




最新の番組表を 利用して...

最新の番組表をお使い: になるために...

テレビ本体の電源を切 らずに、必ずリモコンで 電源をお切りください。

選択 / 決定ボタン



サービス切換

「番組表」を押す



見たい放送を選ぶ

||fÿ91/| BS


番組表から、見たい番組を 選び、決定する



サービス切換

デジタル放送時には ■を押して、番組表 の表示範囲を「テレビ」ラジオ」データ (© 11ページ) 「お好み (© 75ページ) に設定 できます。

番組内容と選択ボタンが 表示される



(右ページの選択へ続く©で)

お知らせ

本機を初めてご使用のときや、約1週間以上 本体の電源を「切」にしていた場合は、 番組表は表示されません。

リモコンで電源を「切」または、地上アナログ 放送だけを4時間以上ご覧ください。

(2004年6月現在)

今、放送中の

番組を見る

今すぐ見る

「今すぐ見る」を選び、決定する







選んだ番組が映る

放送予定の 番組を見る

見るだけ予約

電源を「切」にし、 テレビをご覧に なっていない 場合は、予約番組 は映りません。

表示。

パネル広告を

選んだときに、

番組情報があ

ができます。

Gガイドのロ

ゴと広告は表

示されない場

合があります。

ると、予約設定

①「予約する」を選び、決定する

予約設定

予約方式

録画機器

録画モード



決定



予約せず戻る

見るだけ 録画

標準

音声:主+副


ビデオ (タイマー)


②「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ



③「予約する」を選び、決定する








テレビを見ているときに、予約時刻になると、 予約番組に切り換わります。(Tナビ中を除く) 詳細な設定については(で30、31ページ)

番組表の見かた



番組の紹介 - リモコンの チャンネル ボタン番号 放送のチャ ンネル番号

番組表から予約された番組 赤線部分には、短い番組が存在します。 青色:見るだけ 赤色:録画 カーソルを合わせると番組を表示します。

別の放送の番組表を見たいとき

→ M BS (S) で切り換える。

別の日の放送の番組表を見たいとき

番組表を拡大、縮小したいとき

→ (緑ボタン)で拡大(回), 黄(黄ボタン)で縮小(回)。

チャンネル番号入力ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力 すると、そのチャンネルを含む番組表を表示させることができます。

お知らせ

番組表の自動受信について 番組表は、BSデジタル放送のGガイド およびデジタル放送電波のすきまで配 信されます。本機はリモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を見ている間 に自動受信します。

地上アナログ放送の番組表について BSデジタル放送のGガイドでのみの 配信になりますので、必ず衛星アンテ ナが必要です。次回の配信時刻は、Gガ イドの受信確認をご覧ください。 (喧~78ページ)

Gガイド地域設定(© 78ページ)の 地域に登録されていない放送局は、実 際には放送を見ることができても番組 表には表示されません。


地上デジタル放送の番組表について 番組データが表示されない場合は、その 局を選んで、便利機能ボタンを押し「番 組データ取得」を選んで決定ボタンを押 すと表示されます。(受信可能であれば 数分かかることもありますが表示され ます。)

お好みの番組を探す



お好みの映画やスポーツ 番組などを探す

地上アナログ放送の番組デ・ ータの受信には、衛星アン テナの接続が必要です。 本機は放送局から送られてき た番組データに基づいて番組。 を探しています。そのために、。 実際の放送で該当する項目がの 含まれている番組があって も、「番組ナビ」で探した結果 に現れないことがあります。 例:「屋さんま」で検索した: 結果以外にも、「屋さんま」。 が登場する番組があります。 :



「番組ナビ を押す



「番組を探す」を選び、決定する



番組を探す▶ 予約する メール / 情報

番組表で

人名で

今放送中から

ジャンル別に



探す項目を選び、決定する



「番組表で」を選ぶと、 番組表が表示されます。 (© 20ページ)

(右ページの選択へ続く©で)

お知らせ

番組内容で探す場合は、
を押すと、 表示させる範囲を変更できます。

表示内容 □ すべて ♪ 「すべて」お好み「テレビ」 「ラジオ」データ」

「全CH」地上A」地上D」BS「CS1「CS2」 「表示内容」は <u>*-</u>bu微 「表示内容」は <u>を押しても変更できます。</u>

「表示CH」は放送切換ボタンを押しても変更できます。

番組データの取得は、リモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を受信時などに、 行われます。最大約4時間かかります。

(2004年6月現在)

裏番組から番組を選び、決定する

今の時間帯で 放送されている 番組から探す 今放送中から

映画やスポーツ

ジャンルで

ジャンル別に

「芸能」などの

キーワード

キーワードで

出演者で

人名で

探す

で探す

など

探す

で探す

(「ジャンル

人名」の項目は、

一定ではありません



探す範囲(デジタル放送時のみ表示) 便利機能ボタンを押して表示する範囲を 「すべて」テレビ」ラジオ」データ」お好み」 に設定できます。

選んだ番組が映る

検索結果から...

番組を選び、決定する

条件に合った当日の全番組を表示。

(前日:青ボタン、翌日:赤ボタン

させる範囲を変更できます。

(🖾 左ページのお知らせ)

便利機能ボタンを押すと、表示


別の日の番組を探すときは


別の放送の裏番組を見たいとき

→ 『アナロク』 『アラウル BS CS で切り換える。

地上アナログの裏番組は「地上A裏番組」と表示。 地上デジタルの裏番組は「地上D裏番組」と表示。


メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、決定する






サブジャンル サブジャンル ・ 戻る

カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、決定する







例:ジャンル検索の結果 全て出すべて | 「サッカー」の検索結果 6月4日(水) | UEFAチャンピオンズリーグ ビックイヤー獲得 | 22:00 ~ 23:00 | への道 BS 193 22:00~23:00 UEFAチャンピオンズリーグ ビッグイヤー 番組データ取得状況 | 会地上A 会地上D 会BS 会CS1会CS2

番組データ取得状況の目安 検索結果は、各放送の番組データ の取得状況によって変わります。






選んだ番組の内容を 表示

番組を見たいときは (電 20ページ手順4) 番組を録画したいときは (🖾 28ページ手順3)


カテゴリー、読みの最初、人名の順に選択、決定をくり返す



カテゴリー カテゴリー

読みの最初

読みの最初



名前

サービス切換

録画の方法

番組表から予約する

番組表で選んで予約できます。 (番組表は最大8日分が表示されます) まず、 を押す。(© 20ページ)

日時指定で予約する場合は

(プログラム予約)

1週間以上先の番組予約もできます。 毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。 まず、 動が を押す。() 32ページ)

(お知らせ)

当社製録画機器による「タイマー予約」以外、本機ではアナログ放送の録画予約ができません。Irシステムで接続しないときにアナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

お使いいただける録画機器の種類

録画機器の種類		録画の方法	特長
当社製のDVDレコー ダーやビデオデッキ 1:対象の製品は下記	ー r ショ	「タイマー 予約」 ☞ 26ページ	番組表から録画機器の録画予約の 設定ができます。
当社製または他社製 のDVDレコーダーや ビデオデッキ 2:対象のメーカーは下記	ステムで接続	「連動予約」 ©〒26ページ (デジタル放送のみ)	番組表から録画予約ができます。 番組の放送時間変更に追従の設定 ができます。 (愛 31ページ) 予約開始の数分前まで、録画機器 を自由に使えます。
上記以外の録画機器	しな! © 27	ステムで接続 ハときの予約 ページ ^{ル放送のみ})	番組表から本機の録画予約ができ ます。 録画機器でも予約設定が必要です。

- 1:1995年以後発売のタイマー予約付ビデオデッキおよびDVDレコーダー (NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く)
- 2: 当社、ビクター、東芝、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECのビデオデッキおよび当社、パイオニアのDVDレコーダー(一部使用できない製品もあります)

本機から録画するためにIrシステムで接続する

接続の詳細はです90ページ

WHEコン受光部の近くに
取り付ける

リモコン
受光部
例: DVDレコーダー

録画についてのご注意事項

録画予約を 行ったときは 本機の本体の電源を「切」にしないでください。録画予約が実行されません。 電源はリモコンで「切」にしてください。 (地上アナログ放送のタイマー予約を除く)

録画予約を行うとき

放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は録画機器は、電源「入」後、 録画可能になるまで数10秒の時間が必要です。(当社製品での一例)

ビデオデッキ:約15秒

ハードディスクビデオレコーダー:約30秒

DVDレコーダー:約90秒

年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。(🖾 48ページ)

予約の日時、入力(チャンネル)など以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定してください。(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)

録画中のテレビ画面

デジタル放送の録画中は、地上アナログ放送と現在録画中のデジタル放送の チャンネルのみご覧いただけます。

デジタル放送の 録画

デジタル放送には、原則として「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられ、 DVDレコーダーなどのデジタル録画機器では、CPRMに対応した録画機器およ びディスクの組み合わせにおいてのみ1回だけ録画が可能になります。

当社製DVDレコーダーとCPRM対応のDVD-RAMの組み合わせでは、「1回だけ録画可能」でお使いいただけます。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限って、これまでどおりに録画可能です。(🖙 116ページ)

ハイビジョン 放送の録画

地上アナログ放送と同等の画質となります。


地上アナログ 放送の録画 地上アナログ放送の録画予約は当社製のDVDレコーダーやビデオデッキによる「タイマー予約」のみ可能です。他社製のDVDレコーダーやビデオデッキには録画できません。(録画機器の内蔵チューナーで予約設定してください)


有料番組の 録画 予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、 十分にご注意ください。(😂 19ページ)


録画時間が重なったときの動作などは(©〒30ページ) 録画機器の取扱説明書をよくお読みください。 録画予約について

録画予約について(つづき)









設定が終わったら...

「予約する を選び、

録画モード

確認画面またはエラー画面 が出た場合には、表示内容を 確認し操作してください。 タイマー予約時の「再送信」 は録画機器がタイマー予約 状態にならなかった場合に、 行ってください。

録画機器側の操作を してください (喧~26ページ)

さらに詳細な設定を

したいときは 映像や音声が複数ある番組

を録画するときは 「信号設定」

(喧 30ページ)


放送時間の変更に合わせ て予約を変更したいときや、 予約の時間を微調整したい ときなどは

「その他の設定」 (電 30ページ)


(お知らせ)

録画モードについて 録画機器の取扱説明書を ご覧ください。 録画機器で対応している録画 モードを選んでいることを確 認してください。

「機器側設定」を選んだときは、 録画機器で設定してください。



番組表から、予約したい 番組を選び、決定する



例: 選んでいる番組が 黄色になる


「予約する」を選び、決定する





暗証番号入力画面が表示された場合は 入力してください。(© 48ページ)

「予約方式」を選び、 「録画 を選ぶ



(右ページの選択へ続く©で)

各項目ごとに、設定する



予約せず戻る 予約する 見るだけ録画 録画機器 ビデオ(連動) 一 録画モード 音声:主+副 信号設定 その他の設定 プログラム予約へ

で設定してください。


「ビデオ(連動) または

「DVDレコーダー(連動)」

録画モードは録画機器側

DVDレコーダーで複数の予約録画を行う場合、番組の 間隔が3分以内のときは、1つの番組として録画される ことがあります。

各項目ごとに、設定する



予約せず戻る 予約する 録画機器 ビデオ (タイマー) / 録画モード 標準 信号設定 その他の設定 プログラム予約へ

「ビデオ タイマー) または 「DVDレコーダー(タイマー)」 ビデオのとき 「標準「3倍「5倍」

「標3「機器側設定」 から選ぶ DVDレコーダーのとき

「XP[SP[LP[EP] 「FR「機器側設定」 から選ぶ

HDD内蔵のDVDレコーダーでのHDDとDVDの切り換え 設定などの本機から設定できない項目については、録画機 器側で設定してください。

上記以外の 機器で録画する (デジタル放送 時のみ)

タイマー予約

連動予約

時のみ)

したビデオや

Ď

D


 \Box

する


(デジタル放送

画面上で「録画機器」を選び、▶で「--」に設定する。 (ただし、地上アナログ放送では「--」は選択できません)

28







メモリーカード

GAUDE

Panasonic

テレビ

複数の映像、音声が

ある番組で

録画する

信号を選ぶ

信号設定

番組の時間変更に

合わせて予約時間

(時間変更追従)

別のチャンネル

での延長番組を

(イベントリレー)

両端を切り取った

映像で録画する

(サイドカット)

その他の設定

予約の時間を

微調整する

を変更する

録画する

予約できませんでした。

契約が必要なチャンネルです。 放送事業者に問い合わせて、 契約を行ってください。 過去の時間帯を予約しようと した場合にも表示されます。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。

実行前の予約は24件までです。 予約一覧で不要な実行前の予約を 取消してください。 (『軍 32ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

すでに予約されている番組と 同じ時間帯の番組を予約して います。

地上アナログ放送の「タイマー予約」では、上記のエラーメッセージは 出ませんので録画機器側でご確認ください。

予約の優先順位

予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なって しまったときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約 動作を行います。

●予約開始時刻の早い番組を優先

先に始まる番組 終了 予約開始時刻 (緑画開始) 後から始まる番組 予約開始時刻 終了 録画開始 ■■■部分は録画されません。

2開始時刻が同じ場合は 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を優先

有料番組 予約開始時刻 終了 (録画開始) 有料番組以外の番組 予約開始時刻 録画開始 終了 部分は録画されません。

上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。

28ページ手順4の画面で、「信号設定」を選び、決定する



予約設定 予約せず戻る 予約する 録画機器 ビデオ(連動) 録画モード 音声:主+副 その他の設定 プログラム予約へ



マルチビュー放送では、 1つの放送の中に複数 の映像や音声がありま さ。ただし、2004年6 月現在、マルチビュー対。 ・ 応の放送は、行われてお りません。

各項目ごとに、録画する信号(映像、音声を選ぶ



信号設定 マルチビュー 主番組 映像1 音吉 1 主+副 オフ オン、 日本語 英語 、 追加金額:500円

マルチビュー放送のとき 映像が複数あるとき 音声が複数あるとき 二重音声のとき データが複数あるとき 字幕を表示させたいとき 字幕の言語を選ぶとき

信号設定で表示される項目と設定内容は、番組によって変わります。 二重音声の設定値は「予約方式」が「見るだけ」と「録画」のそれぞれの 場合について、別々に記憶されます。

(終わったら) を押し、「予約する」を選び、決定する 🖅 28ページ)

28ページ手順4の画面で、「その他の設定」を選び、決定する







各項目ごとに、設定する



その他の設定 ◆ 戻る しない する -時間変更追従 イベントリレー 開始時刻修正 16:03 終了時刻修正 16:49 - 5分 サイドカット しない する」



番組がハイビジョン放送で、両端 に黒帯のある映像の場合、両端を 切り取った映像に変換してモニ ター出力させたいとき 「する」 (黒帯のない映像でも、両端を切り 取った映像でモニター出力します のでご注意ください。)

デジタル放送番組の時間変更に合わせて予約 も自動で変更したいとき 「する」 (局からの情報があるときのみ3時間まで追従) 番組の時間変更に関係なく最初の予約設定時 間で予約を実行したいとき「しない」 (予約設定時間内に番組が始まらない場合、 予約は実行されません。)

・デジタル放送の延長番組が別のチャンネルで 放送されるときに続けて録画する「オン」 (局からの情報があるときのみ)

ご注意

時間変更追従やイベントリレーで予約時間が変 更された場合、別の予約番組と重複する可能性が ありますので、ご注意ください。 時間変更追従とイベントリレーは「タイマー予約」 と「プログラム予約」時は働きません。

予約時刻を微調整する

(開始時刻: -1分まで、終了時刻: +1分まで) 開始時刻~終了時刻が7分以上あることが必要です。

(終わったら)のを押し、「予約する」を選び、決定する 🕫 28ページ)

予 予 約 時の の詳 メニュージング セ覧 ジ

予日 約時 の確認・変更/事前なを指定して予約する

日時を指定して予約する / 予約の

日時を

をする

「時間変更追従」を

録画·視聴設定

事前に設定


する

指定して

予約する

プログラム予約

確認·変更/事前設定





(プログラム予約)

選択 / 決定ボタン

(予約の日を設定する時)

番組ナビ

青、赤ボタン


番組を探すり 予約する メール / 情報

「予約する」を選び、決定する



番組を探す 予約する▶ メール / 情報

各項目を選び、決定する



(右ページの選択へ続く©で)

視聴に年齢制限をしているときは暗証番号入力画面が表示されます。(数秒経つと消えます) 暗証番号を入力しないと、以下の設定をしても年齢制限のある番組は視聴や録画できません。*

① 各項目ごとに、設定する



	7 (4 11 -12 -t -	
	予約せず戻る 	
予約方式	見るだけ 録画 イ	
放送種別	B S 1	
予約チャンネル	200	
曜日/日	12月18日(火)	
開始時刻 12月18日	2 0:0 0	
終了時刻 12月18日	2 1:0 0	
録画機器	ビデオ(連動)	
録画モード		
信号設定	音声: 主	
その他の設定		
予約する		

「二重音声」の設定内容を表示 ただし、二重音声の番組時のみ有効

②「予約する」を選び、決定する



信号設定	
その他の設定	
予約する	

「見るだけ」が「録画」を選ぶ

放送種別を選ぶ

チャンネルを選ぶ

曜日 / 日を選ぶ

開始時刻を選ぶ

終了時刻を選ぶ

録画機器を選ぶ(詳しくは 20ページ) 録画モードを選ぶ(詳しくは 29ページ)

曜日/日は◀▶を押すたびに切り換わります。 「日付指定(1カ月先まで)」・・・毎日」・・・毎週月~土)」

「毎週(日)」~「毎週(土)」→「毎週(月~金)」 (青ボタンと赤ボタンでも、切り換わります)


確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を


確認し操作してください。


タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約 状態にならなかった場合に、行ってください。

(終わったら 元の画面を押す)

変更や取消したい項目を選び、決定する







予約一覧

予約の状態をアイコン表示 (© 107ページ)

実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ24件、 最大で48件まで表示されます。

予約内容や実行結果を表示

実行済みの予約は「履歴削除」を選んで決定する と履歴の削除ができます。

実行前の予約は「変更」取消し」を選んで決定す ると、予約の変更や取消しができます。


(変更時は画面上で内容を修正してから「修正す る」を選び決定すると、変更内容が確定します。) 地上アナログ放送の「タイマー予約」は表示され ません。

「タイマー予約」の変更、取消しは録画機器側で も行ってください。

(終わったら 元の画 を押す)

「する」しない」を選び、設定する 録画・視聴設定





デジタル放送の時間が変わったときに、 予約も自動で変更したいとき 「する」 (詳細は、© 30ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

(決定) Fャンネル 音量 V 元の画面 GAUIDE **Panasonic** テレビ 元の画面

画質の調整

選択 / 決定ボタン



調整を行いたい放送または外部入力の画面にして、 「メニュー を押す



「調整」を選ぶ





「画質の調整」を選び、 決定する







(右ページの選択へ続く*©*)


「映像メニュー」を選び、設定する

映像を選ぶ 映像メニュー

部屋の明るさや

番組に合わせて

画質の調整1/2ページ



工場出荷時の設定に戻す-

映像メニューが「ユーザー」のときに 放送または入力信号を表示

スタンダード 標準の映像

シネマ 映画に向いた映像。

ユーザーお好みに合わせてきめ細かく調整。

ダイナミック 明暗がはっきりしたメリハリのある映像。

映像メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

(終わったら 元の画を押す)

放送および入力信号:地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、 ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、メモリーカード、Tナビ

映像メニュー をお好みで 調整する

ピクチャー 里レベル 色の濃さ 色あい

シャープネス

色温度

「映像メニュー」が

ユーザーのとき、

きめ細かく

画像を調整

テクニカル

する

▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。

(工場出荷時の設定のときば「標準」と表示) 決定

やや薄めの色に 肌色をきれいに -映像の輪郭を見やすく一 お好みの色調に 暖色 「低」 寒色 「高」-調整値は、ユーザーを選んだ場合にのみ、放送および 入力信号の種類ごとに記憶されます。 ピクチャーを明るい画像で上げても変化しません。

各項目ごとに、調整する例映像メニューが「ユーザー」のとき

部屋の明るさに合わせた濃淡、明るさに一

また、暗い画像で下げても変化しません。

夜の画面や髪の毛などを見やすく-

画質の調整 1 / 2 ページ 標準に戻す ビデオ1 映像メニュー ユーザー ピクチャー + 3 0 -------黒レベル - 色の濃さ - 色あい ・シャープネス

> 画質の調整2/2ページ 低一中一高 テクニカル 切入

(終わったら 元の画 を押す)

①「テクニカル」を選び、「入」を選ぶ







②「テクニカル」画面を出す



③ 各項目ごとに、調整する

テクニカル

標準に戻す

VMゲイン

エンハンサ

ガンマ補正

黒伸長

白文字補正

色温度調整



放送または 入力信号を 表示

|VMゲイン| 縦線の輪郭の強調度合を調整。

エンハンサ シャープネスのベースを設定。強:ダイナミック、

ビデオ1-

弱中高

弱中高

+ 7


中:スタンダード、弱:シネマに相当 ガンマ補正 中間輝度を調整。強:ダイナミック、

中:スタンダード、弱:シネマに相当

黒伸長中間より暗い部分の階調変化を調整。 白文字補正 白い文字などの白さを強調。

| 色温度調整 | 映像メニューの色温度を更に微調整。


(終わったら 元の画 を押す)



34

画面のサイズを変える

地上アナログ放送の横縦比4:3のオリジナル画像などを、本機の横縦比16:9の画面に表示します。





自動で拡大画面にする セルフワイド 地上アナログ放送またはデジタル放送が525i(480i),525p(480p) のときや、アナログビデオ入力、D1の色差ビデオ入力のときに 1回押すと セルフワイド になります 🏈 (オリジナル画像) (自動的に...) 左右を拡大し、 横縦比 違和感の少ない 4:30 映像に拡大

お知らせ

横縦比4:3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(です42ページ) DVDレコーダーなどの映像が525p(480p)の場合、「セルフワイド」 には切り換わりません。

黒帯の量により。

拡大

自動的に画面を

コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあり ます。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。(© 右ページ)

デジタル放送が750p(720p),1125i(1080i)のときに ̄ 押した場合は ̄ フル ̄ になります(ハイビジョン映像)

表示中に再度押すと

黒帯の

サイドカット になり/「セルフワイド」の セルフワイド ます。 動作は上記と同じ

サイドカットにすると

映像両端の黒帯部分を切り取って表示させたり、お好みにあわせて、 画面のサイズ(画面モード)を変更することができます。ただし、デ ータ放送のときはサイドカットしません。

(ハイビジョンの高画質映像ではありませんので、ご注意ください) 「元の画面」入力切換」画面モード」のボタン操作で解除します。 ただし、画面モードボタンは画面モード表示中は解除しません。 (チャンネルを変えたり電源を切っても解除されます)

モニター出力端子からは、両端を切り取った映像で出力します。 (データ放送時を除く。また予約実行中は*©* 30、31ページ)

手動で画面モードを変える ノーマル ジャスト ズーム1 ズーム2室 フル

画モート 画面モードを表示中に


押すたびに切り換わる


さらに細かく 調整したいとき (『雪 38ページ)

セルフワイド→ ノーマル→ ジャスト → ズーム1 → ズーム2宮 → フル


1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。


(オリジナル画像)







(切り換えると...)






















お知らせ

画面モードは、放送や入力(地上アナログ放送、デジタル放送、ビデオ1~4、色差ビデオ1~2)ごとに、 それぞれ525iと525pの信号別に記憶します。(ただし、サイドカットのときは記憶しません) 画像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。(☞ 40ページ) 色差ビデオ入力がD3信号の場合は「フル」に固定されます。

このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モード をお選びください。

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、 画面モード切換え機能 ズーム等 を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で 保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの 画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。 制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

画面モード

画面の位置やサイズの微調整








「調整」を選ぶ





「画面位置/サイズを選び、 決定する






(右ページの選択へ続く©で)

画面を見ながら操作する





▲▼で調整可能時 にのみ表示


標準に戻すときは



「ノーマル 画面の調整

映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の幅を狭める。





サイズ「2」 (2段階) 左右の黒帯の量が

増えて画面が狭まる。

「フル」画面の調整(1125i時のみ) 画面の上部に少し黒帯が見えるとき、 映像を拡大して上に上げる。








「ジャスト」画面の調整

映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の左右の幅を拡大する。



画面の位置、

細かく調整

画面モードに


よって動作が

変わります。

サイズを

する






画面外にはみ出た画像を見る。








(3段階)

「ズーム1」、「ズーム2字幕」画面の調整(ワイドクリアビジョンも調整できます。) 画面の上下の幅を拡大、縮小する。 画面外にはみ出た画像を見る。













(終わったら (元の画)を押す)


1125(1080i), 750p(720p), 525p(480p), 525(480i)とは

映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。 テレビでは電子ビームを左から右に振り(これを走査線と呼びます)、それを上から下に少しづつずら していくことにより、1コマの画像を表示しています。走査線数が多いほど、高精細に表示されます。 有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、 1行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、 インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース
	1125i 750p 525p	1125i 1125本 750p 750本 525p 525本	1125i 1125本 1080本 750p 750本 720本 525p 525本 480本

これらの中で、 1125iと750pを デジタルハイビジョン放送 と呼びます。

本機は750p(720p)の外部入力信号には対応していません。



その他の設定(1ページ目)



「メニュー」を押す

「初期設定」を選ぶ





「その他の設定」を選び、決定する







各項目ごとに、設定する



お好みで設定

NR

MPEG NR

無信号自動オフ

無操作自動オフ

3次元Y/C

ID-1検出

ED2検出

する



▼を繰り返し押すと、 次のページになる。

工場出荷時の設定値

NRオフ 3次元Y/Cオン MPEG NR …オフ ID-1検出オン 無信号自動オフ...入 ED2検出オン

無操作自動オフ 切

(1ページ目)



2、3ページ目は42ページへ

映像のざらつきを少なくする 「オン」

「MPEG NR」

ブロックノイズ(小さな四角形のノイズ)を低減させる

「無信号自動オフ」

地上アナログ放送やビデオを見終わり10分間無信号状態 が続いたとき自動的に電源を切る 「入」

「無操作自動オフ」

約3時間以上、本機の操作をしないとき自動的に電源を 切る「入」

「3次元Y/C」

虹模様や、つぶ状のノイズを低減させる 「オン」 ビデオなどの映像が不自然なとき 「オフ」

「ID-1検出」

ビデオなどの映像に合わせて画面を自動拡大する 「オン」

「ED2検出」

ワイドクリアビジョンのとき、画面を自動拡大する

「オン」

(お知らせ)

「NR」や「MPEG NR」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、 色差ビデオ入力2、デジタル放送など(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、メモリーカード、Tナビ)

「無信号自動オフ」はビデオがブルーバックのときや、デジタル放送時は働きません。

「無信号(無操作)自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無信号(無操作)自動オフ が働きました」と、約10秒間表示されます。


「3次元Y/C」は、デジタル放送、色差ビデオ1~2のときは設定できません。

「ID-1検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「フル」または「ワイド」と画面に表示。

「ED2検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「ワイド」と画面に表示。

「ED2検出」はワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。

ワイドクリアビジョンとは、現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワイド化(横縦比16:9)の両立性を 確保しつつ、映像の高画質化を目的としたものです。本機は自動的に画面を拡大します。




元の画面

40

その他の設定

その他の設定(2、3ページ目)





「初期設定」を選ぶ





「その他の設定」を選び、決定する







各項目ごとに、設定する



お好みで設定

デジタルシネマリアリティ

消費電力

セルフワイド

モニター出力停止設定

入力スキップ

525p色マトリックス

する






工場出荷時の設定値

デジタルシネマリアリティ ...オン 消費電力標準 セルフワイドジャスト モニター出力停止設定 …ビデオ1 入力スキップオン 525p色マトリックス ...1

(2ページ目)



「デジタルシネマリアリティ」 毎秒24コマで撮影された映画の映像を 忠実に再現する「オン」 映像が不自然なとき「オフ」


「消費電力」

画面の明るさを抑えて消費電力を低減する 「減」

「セルフワイド」 「セルフワイド」のとき4:3映像を オリジナルのまま見る 「 ノーマル 」 自動拡大して見る 「ジャスト」

「モニター出力停止設定」 接続した録画機器への映像・音声の出力を停止する 詳しくは93ページをご覧ください。

(3ページ目)



「入力スキップ」 入力切換ボタンを押したとき、接続のない外部入力を 飛ばす 「オン」

詳しくは95ページをご覧ください。

「525p色マトリックス」 525p(480p)で出力する機器を接続したときのみ、 機器に合わせる NTSC(SD)方式(通常)「1」

HD方式 「2」

(お知らせ)

「デジタルシネマリアリティ」は525(480)信号の場合のみ設定できます。 「デジタルシネマリアリティ」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、 - 色差ビデオ入力2、デジタル放送など(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、メモリーカード、Tナビ)

「525p色マトリックス」は、1125i(1080i)や525i(480i)の出力の機器を接続する場合には関係 ありません。

(終わったら 元の画を押す)

選択 / 決定ボタン メニュー ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示 チャンネル 音量 元の画面 メモリーカード **G**SUIDE **Panasonic** テレビ

元の画面

音音声声 をの 切調 切り換える の整

音声の調整/音声を切り換える

「メニュー」を押し、「調整」を選ぶ (1) X==-「音声の調整」を選び、決定する 初期設定 ■■画質の調整 | 画面位置/サイズ ♪ 音声の調整



1回押すと、現在の音声を表示、 表示中に、押すたびに切り換わる (切り換えのできる音声があるときのみ)

2ヵ国語(二重)放送のとき


副 → 主+副 (外国語) 日本語+外国語) (日本語)

ステレオ放送のとき(地上アナログ放送のみ)

ステレオ → モノラル

(雑音のあるときに聞きやすく)

デジタル放送のときに、切り換えできる 音声の種類と数は番組により異なります。



お知らせ

2ヵ国語放送のときに電源を「切「入」すると、 「主に戻ります。

放送によっては、「主」で外国語、「副」で 日本語の場合があります。

ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換 えてください。

衛星デジタル放送では、切り換えた音声が 有料の場合もあります。

「音声メニュー」を選び、設定する

お好みの 音声を選ぶ 音声メニュー

音声メニューを

お好みで調整

バス

トレブル

バランス

サラウンド

イコライザー

音量補正

する

音声の調整 1 / 2 ページ 煙進 音声メニュー スタンダード -バス トレブル バランス サラウンド イコライザー オフ オン √ オート 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整。

スタンダード送られてくるそのままの音。

ダイナミック メリハリ感を強調。

快聴 音の高域部分(4kHz付近)を強調。 高齢の方におすすめ。


音声メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、 ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、メモリーカード、Tナビ

上記の手順の後、各項目ごとに、調整する



▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。 低音を調整・ 高音を調整 左右の音量を調整 臨場感を楽しみたいとき アナログ放送 「モノラル「ワイド」 デジタル放送 「アドバンスド」 音がひずむ場合は 「オフ」



工場出荷時の設定に戻す (出荷設定時は「標準」と表示)

スピーカーの音を聞き易い特性 にする「オン」



放送または入力信号を表示

放送や入力信号を切り換えて音量が変化するとき 調整したい放送や外部入力の視聴状態にしてから 音量を調整してください。

(右側のイヤホン端子の音量には反映されません)

お知らせ

「サラウンド」は、地上アナログ放送の2ヵ国語放送で「主+副」音声のときは、働きません。

「イコライザー」は、ヘッドホンなどを左のイヤホン端子に接続したときには働きません。

「アドバンスド」サラウンドとは

音に広がりを与える機能です。5.1 chサラウンドの音声に対して、特に有効です。

本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。

本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。

ヘッドホン / イヤホン端子やモニター出力、光出力(PCM時)からの音声にも働きます。 バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、音声メニューごとに記憶します。 音量補正は、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、

ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ1、色差ビデオ2ごとに記憶します。

(終わったら 元の画 を押す)





デジタル放送

の中に字幕や

が有る場合に

字幕

字幕言語

文字スーパー

文字スーパー言語

デジタル放送で

▼ (チャンネルボタン)

順送りできる

チャンネルを


選局対象

を押して

選ぶ

表示する










「システム設定」を選び、決定する








(右ページの選択へ続く©で)

「制限項目設定」については 48ページをご覧ください。

「文字入力設定」については T navi編をご覧ください。

(1)「字幕の設定」を選び、決定する






字幕の切り換えは 字幕ボタンでも可能です。

字幕 1回押すと、現在の状態を表示 表示中に押すたびに、 字幕の「オン」と「オフ」が 切り換わる

文字スーパー ② 各項目ごとに、設定する






字幕「オン」でも、字幕の無い番組では、字幕は表示されません。 文字スーパーが「オン」でも、文字スーパーの無い番組では、文字スーパーは表示されません。 強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。 本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)はご覧になれません。

(終わったら 元の画を押す)

「選局対象」を選び、設定する







「お好み」リモコンの 10mm ~ 12mmmに設定されているチャンネルと、デジタル放送のチャンネル 設定(でで 74、76ページ)で設定した13~36までのチャンネル。

「テレビ」テレビ放送(映像 + 音声)のチャンネルのみ。

「ラジオ[」]ラジオ放送(音声が主)のチャンネルのみ。 (© 11ページ)

「データ」データ放送のチャンネルのみ。

すべて、現在放送されている、すべてのチャンネル。

(終わったら 元の画を押す)



46


システム設定

制限項目設定とは...

ます。

年齢や購入金額の 上限を設定できます。 上限を超える番組は 暗証番号の入力が 必要です。 年齢制限を超える 番組は番組表などで 「 ● ● ● 」と表示され

選択 / 決定ボタン



元の画面

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ






「システム設定」を選び、決定する





「制限項目設定」を選び、決定する





画面上の指示に従って 暗証番号を4桁で入力する

初めて入力するときは 番号を2回入力し、登録する。 番号は必ずメモをしておいて ください。

(右ページの選択へ続く©で)

入力が無いと約10秒後「システム設定」 の画面に戻ります。

「ブラウザ制限」については Tnavi編をご覧ください。

視聴できる 年齢を 制限する

視聴可能年齡

有料番組のとき

購入金額を

一番組限度額

1番組の

制限する

制限を超える

番組を見るときの

暗証番号変更


暗証番号を

変更する

「視聴可能年齢」を選び、年齢の制限を決める



◆ 戻る
■ 無制限 — ▶
無制限
無制限



(終わったら 元の画を押す)

設定した年齢や購入金額を 超える番組を選ぶと

➡(1)暗証番号の入力画面が 表示される。

視聴制限があります。 暗証番号を入力してください。

- (2) 1歳~10歳を押して、 暗証番号を入力する。 12 を押すごとに最後。 の桁が取り消される。
- (3)番組が映る。

「視聴可能年齢 の場合は、 一度暗証番号を入力すると 電源を「切」にするまで、番組・ を見ることができます。

「一番組限度額」を選び、金額の上限を決める



-番組限度額 暗証番号変更

制限項目設定



制限できる金額は

「100円」500円」1,000円」1,500円」

無制限

「2,000円」2,500円 [3,000円] 無制限 工場出荷時)」


(終わったら 元の画面を押す)


①「暗証番号変更」を選び、決定する



限項目設定	◆ 戻る	
聴可能年齢	無制限	1
番組限度額	無制限	١ ١
ラウザ制限	無制限	
暗証番号変更		(
暗証番号取消し		

② 新しい暗証番号を4桁で入力し、決定する





入力が無いと約10秒後に「制限項目設 定」の画面に戻ります。

システム設定

③ 画面上の指示に従って 再度暗証番号を4桁で入力する

忘れないように、メモをしておいてください。


(終わったら 元の画面を押す)

①「暗証番号取消し」を選び、決定する

\	制限項目設定	◆ 戻る
▶	視聴可能年齡	無制限
	一番組限度額	無制限
	ブラウザ制限	無制限
	暗証番号変更	
	暗証番号取消し	

②「はい」を選び、決定する

暗証番号取消し





視聴制限は、無効になります。

暗証番号を 取り消す 暗証番号取消し

(終わったら 元の画面を押す)

データ放送を見る

データ放送の

ある番組かを

確認する

番組連動

見る

ページ)

データ放送を

(データ放送 🖅 11

独立データ放送

は、選局操作によ


り、ご覧いただけ

ます。

データ放送の 番組では...

> デジタル放送を見て いるときに、画面に 表示される説明に従い 操作すると、いろいろな。 情報を見ることができ

画面上の指示で使用



元の画面

デジタル放送を見ているときに...

「番組内容」を押す



番組はデータ放送があります。 (アイコンが表示されない番組

確認したら、再度 (を押す。 (データ放送を見る場合は、押して元の画面 にしてから、下記の操作でご覧ください。)





情報が多いときは、表示に





専用の選択画面や数字入力画面が表示 されます。その指示に従ってください。 お好みページへの登録の案内が出るこ とがあります。

(使い方は『愛右ページ)

データ放送では、本機に接続の電話回線で通信 を行う場合があります。通信中は電源ボタン以 外は操作できなくなる場合があります。 本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプ が赤点灯 (電13ページ)には、同じ回線に接続

下記のアイコンが表示された もあります)


データボタンを押す



(画面イメージ)

時間がかかります。

見たい項目を選び、決定する



番組によりカラーボタンなどを使った

デジタル放送に戻るときは

→ 元の画 を押す。

お知らせ

した電話機などは使用できません。

まず、56ページの手順1、2で「メール/情報」画面を出す

データ放送の画面上で、特に指示があって操作したときに、「お好みページ」が本機に登録されます。

お好みページを選び、決定する



データ放送 からの お好みページ

今後、そのようなデータ放送が徐々に開始されていく予定です。

(2004年6月現在)

データ放送


からのお好み ページを使う

お好みページ

Tナビの「お好み

ページ」とは動作

が異なります。



Tナビのお好みページが 表示される



赤ボタンを押して、「データ放送」に切り換える



「Tナビ」に戻すときは、 青ボタンを押します。

実行したい「タイトル」を選び、決定する







登録されている内容に従った動作が行われます。例えば 指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。 インターネット上の(特殊な言語で構成された)ページを表示します。 Tナビの画面ではありません。(外枠が消えます) (ブロードバンド環境の無い場合は動作しません。)

Tナビと同じメッセージが表示されることがあります。(☞ Tnavi編22ページ) お好みページの削除または消去の設定

手順3で、「便利機能」ボタンを押す。

削除する場合は ▶で「削除」を選び、決定ボタンを押す。

データ放送からの指示で自動削除してもよい場合は、「消去許可設定」

を▶で「許可」にし、▶で「更新」を選び、決定ボタンを押す。

50

51

タタ

SDメモリーカードの静止画像を見る

SDメモリー

カードの

見る


戻る

静止画像を

録画中は、操作できません。• Tナビ中の操作は 「T navi編」をご覧ください。 音楽や音声など、 音の再生はできません。 動画やDCF規格に準拠し ていない静止画は再生で きません。

静止画は録画できません。 (モニター出力端子から 出力されません。)

選択 / 決定ボタン



電源「入」の状態で、 SDメモリーカードを挿入する



メモリーカード」を押す

表示方法を選び、決定する







SDメモリーカードの静止画像をできる限り表 示します。(全ディレクトリ内を探します。) SDメモリーカード内のファイル数やフォルダ 数が多い場合、表示に時間がかかることがあり ます。ファイルやフォルダの数が2000以下で のご使用をおすすめします。それ以上の場合は 数分以上かかることがあります。

再度表示したいとき

▶ 「メモリーカードを押す。

SDメモリーカードを抜くとき

- → (1) 元/画 を押す。(テレビ画面に戻る)
 - (2)SDメモリーカードを奥に押して 指を離す。

SDメモリーカードについて

SDメモリーカード

-睯表で見る

マルチ表示

マルチ表示は、サム

ネイル(小画像)が

無いと表示されま

せん。(パソコンで

編集したり、一部の

デジタルカメラで

撮影した画像には

サムネイルが含ま

れていない場合が

あります。)

の画像を

24mm×32mm×2.1mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。

本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで

撮影された静止画像データを見たり、写真現像店に出すプリント枚数を 設定することができます。DCF規格の画像データに限ります。

(当社製のデジタルカメラ「LUMIX」などは対応)

JEITA(電子情報技術産業協会)が制定した画像ファイルフォーマット。 miniSD™カードを本機にて使用する場合は、専用のminiSD™ アダプターに必ず装着してご使用ください。





表面

パソコンで編集したデータも見ることができます

JPEG形式のファイルを見ることができます。

拡張子ば、JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。 画素数が160×120~2560×1920の画像データを表示できます。

(491万画素以下の画像データを表示します)

同じファイル名があった場合や、DCF規格上表示をしないファイル名の場合は、それらを表示しません。 パソコンでフォーマットする場合は、「FAT16」または「FAT12」形式を推奨します。

パソコンでは、ディレクトリをフォルダと呼んでいます。

画像を作成した機器の種類やソフトウェアの組み合わせによっては、本機で表示できないこともあります。

52ページの手順3で「マルチ表示」を選んだとき

記録されている アクセス中表示:データの読み込み中に表示します。 画像の総枚数 「表示中はSDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。



画像番号または ファイル名 (先頭から半角で 8文字まで) 選択している画像

> **◀**▶で移動) スクロールバー 次ページにも画

像があるときは 黄色の表示。 でページ移動`

エラー表示(読み込めない画像など)(

選択している画像の情報

No:画像番号またはファイル名(先頭から半角で8文字)

日付:画像がSDメモリーカードに書き込まれた日

画素数:横×縦

プリント枚数:写真現像店などにプリントしてもらう枚数。(🖾 55ページ)

表示方法を変えたいとき

画像を1枚ずつ見るとき ➡ ===(赤ボタン)を押す。(☞ 54ページ) (シングル表示)

画像を連続して見るとき ➡ 🚍 (緑ボタン)を押す。(☞ 54ページ) (スライド表示)

マルチ表示に戻すとき 📦 🖃 (青ボタン)を押す。

52

メモリーカード

SDメモリーカード の画像を 1枚ずつ見る シングル表示 52ページの手順3で「シングル表示」を選んだとき



押すたびに 画像が切り換わる

画面表示ボタンを 押すと消える。 (再度押すと表示)



画像を回転する には





押すたびに90 ずつ時計回り回転。

回転した状態で

(1)決定ボタンを押す。

保存するには

(2)はい」を確認して、決定ボタンを押す。

マルチ表示時やDPOF自動再生ファイルには、反映されません。

52ページの手順3で「スライド表示」を選んだとき

各項目ごとに、設定する





再生モード リモコンの を押して 画像を切り換えるとき 「手動」

自動的に画像を切り換えるとき 「自動」

再生モードが「自動」のとき、 画像を切り換える間隔。

画像サイズが大きいときは、間隔が 設定より長くなります。

DPOF自動再生ファイル(将来デジタルカメラがサポートする予定) があるときは、まず再生方法を選ぶ

> 自動再生ファイル選択 DPOF自動再生ファイル

すべてを連続再生するとき ファイルを選んで、

自動で再生するとき

「開始」を選び、決定する







スライド表示が 始まる

止めるとき ➡ 決定ボタンを押す。 止めた後に再開するとき ➡ 終了するとき


参

を押す。

マルチ表示画面で

プリントしたい画像を選び、決定する







選んだ画像に赤い三角の印が付く(再度押すと選択を解除) ただし、DPOF規格に準拠していない画像は選択できません。

「便利機能」を押す

写真現像店などに

プリント枚数

DCF規格の画像と

ファイル名が半角

8文字以下のJPG

ファイルのみ設定 できます。ファイ

ル名に使用できる

文字は、英数半角

文字、(ハイフン)

(アンダーバー)

(チルダ)です。

(パソコンで編集

したデータは

できません)

基本的には設定

SDカードのLOCK

が書き込み禁止に

なっていると設定

ができません。

(曜 53ページ


右上「裏面」図)

を設定する

出すときに

画像の

「枚数設定」を選び、決定する



選択可能な全画像を選択します。 全選択を解除します。



枚数を設定する




枚数設定 メモリーカードにプリント (DPOF) 設定を行います。メモリーカードアクセス中は、カードの抜き差しをしないで下さい。 設定解除の場合は、0枚で設定してください。

0~999枚まで設定 0枚にすると設定解除

「設定」を選び、決定する







DPOF」と枚数を表示 (SDメモリーカードに 枚数が記録される)

画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示/非表示が切り換わります。 表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

別の画像のプリント枚数を設定したいとき ➡ 手順1~5をくり返す。

(終わったら 元の画を押す)


SDメモリーカード の画像を 連続して見る スライド表示

ろい


3

な情報

を見る



「メール/情報」を選び、決定する



番組を探す 予約する メール / 情報・

(右ページの選択へ続く『電)

(1)「放送メール」を選び、決定する



デジタル放送局や

お知らせや

情報を見る

メールでは

ありません。

番組単位で

有料番組を

購入記録

データ放送で

回線を使用した

履歴などを確認

購入記録送信結果

双方向通信の

双方向通信一覧

結果一覧を

見る

する


購入した

確認する

放送メール

インターネット

本機からの





放送メールには、

放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機 能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)な どがあります。

(2) 確認したいメールを選び、決定する



BS メールタイトル1 ○ 既読 BS メールタイトル3 ○ 既読 ≥ 未読 CS1 CS2 メールタイトル5 未読、既読 を表示



メールの内容が表示される

メール下部にダウンロード予約ボタンが表示さ れることがあります。(🖾 86ページ)

(終わったら 元の画 を押す)

「購入記録」を選び、決定する







12月12日(水)からの累計金額 3800円 累計金額 最新の 25番組を表示

購入した番組が表示される

累計金額をリセットする(0円に戻す)には

(1) (25) を押して、リセット画面を表示する。 (2) ◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。 リセットされた項目は、うすい文字で 表示されます。


(終わったら 元の画を押す)

「購入記録送信結果」を選び、決定する

表示される金額は参考金額です。価格改定など

により、請求金額とは異なる場合があります。









最新の送信記録が表示される

購入記録送信結果 ⁄現在の状況を表示 番組の購入記録を送信しました。 送信 カスタマーセンターとの通信に 成功しました。

前回の送信結果で、 再送信が可能であれ ば、その旨表示しま す。このときば送信」 を選び決定すると、 送信ができます。

前回の送信結果を表示

(終わったら 元の画を押す)


「双方向通信一覧」を選び、決定する




放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧的 B-CASカード




一覧が表示される



(終わったら 元の画面を押す)




56



元の画面

元の画面








お勧め番組や


トピックス

映画などの

情報を見る








CS1ボード CS2ボード




カードの状況が表示される



(終わったら 元の画面を押す)


デコーダーIDなどの情報が表示される




(青ボタン)を押すと本機のソフト情報を表示します (赤ボタン)を押すとデータ放送時のルート証明書の 情報を表示します

(終わったら 元の画を押す)

③ 確認したい情報を選び、決定する




内容が表示される



情報のタイトル

内容の





I D表示 お好みページ トピックスト


② 見たいカテゴリを選び、決定する

カテゴリ



③ 見たい情報を選ぶ





詳細情報が表示される


(終わったら 元の画面を押す)

58 59

ろいろな情報を見る

アンテナ線の接続

アンテナ線の加工(アンテナ側)



平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。 芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。

アンテナ線の加工(テレビ側)

5 F型接栓(別売)を取り付ける ケーブルの太さに応じた F型接栓をご使用ください。 ①先端を処理する。



②リングを通す。



③接栓を差し込む。



④リングをはさんで、しめつける。



⑤ 芯線を切断する。



芯線処理のご注意





芯線が曲がっている 芯線が短い 芯線が長い (接触不良や端子部を破損する原因となります)

アンテナ線の接続は、付属のアンテナプラグまたは別売のF型接栓を必ずご使用ください。 アンテナプラグの種類により、妨害(しま模様)が発生することがあります。 妨害に強い付属のアンテナプラグを正しく加工いただきご使用ください。

地上デジタル放送の場合

地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で開始されますので、受信エリアは限定されます。

受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。

専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。

受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。


放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。

BS・110度CS放送の場合

衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や分配が行われている場合、1つの機器からのみ電源が供給されるように接続設定する必要があります。 本機での設定は(☞ 81ページ)

既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。

本機の衛星アンテナ端子へは、ビデオデッキを経由せず、直接に接続してください。ビデオデッキとの分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。



ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。 さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。

詳しくはCATV会社にご相談ください。

地上デジタル放送がCATVで配信されている場合は(🖙 69、76ページ)

電話回線の接続

B-CASカードの挿入


カードの説明書に記載の文面をよくお 読みのうえ必ず挿入してください。 挿入しないとデジタル放送が映りま せん。

「使用許諾約款を、よくお読みください。。


BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番 組の著作権保護のため、2004年4月から 原則として1回だけ録画可能のコピー制 御信号を加えて放送されます。 その信号を有効に機能させるために B-CASカードが必要です。

B-CASカードについて

B-CASカード(添付) デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。



ユーザー登録はがき はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)



B-CASカード番号

有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」 に記入しておいてください。

B-CASカード取り扱い上の留意点 折り曲げたり、変形させない。 重いものを置いたり踏みつけたりしない。 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。 IC 集積回路 部には手をふれない。


B-CASカードについての お問い合わせは

分解加工は行わない。


(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

本体の電源ボタンで電源を切る

前面の扉を開ける



B-CASカードを挿入し、扉を閉める



B-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因となります。 ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードのテストをするときは (喧 84ページ)

B-CASカードを抜くとき

→ (1) 本体の電源ボタンを「切」にする。 (2)ゆっくりとB-CASカードを抜く。

B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれて いるため、画面にメッセージが表示されたとき以外 は抜き差ししないでください。(『27114ページ) B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上 経ってから、B-CASカードテストを行ってください。 (『電84ページ)

有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です。

まず、電話回線コンセントを 確認してください

直付型ローゼットのとき モジュラーコンセント への工事が必要です。

埋め込み型プレートのとき モジュラーコンセント への工事が必要です。

3ピンジャックコンセントのとき 3ピン変換アダプター (別売)が必要です。

次の電話回線には接続できません

ISDN回線 ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます) デジタル方式の構内交換機に接続されている 電話回線。

「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の 電話回線。

以下の電話回線の場合は、接続できないこと があります

ホームテレフォンやビジネスフォンが接続され ている電話回線。(主装置、ターミナルボックス、 ドアホンアダプターが接続)

➡ ご購入の販売店もしくはお使いの電話機メー カーにご相談ください。

工事をされる場合は

電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事 担任者)でなければ行えません。ご購入の販売 店もしくはNTT営業所へご相談ください。

接続するときは

電話回線コンセント

電話用のモジュラーケーブルを、 10BASE-T端子に、誤挿入しないで

または ください。故障の原因となります。 モジュラー分配器(付属) モジュラーケーブル(付属)

ご注意

モジュラーケーブル (電話機に付属のもの)



Tナビをお使いになる場合は、 「T navi編」をご覧ください。

電話回線

接続上のお願い

モジュラー分配器について

本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。 モジュラーケーブルについて

設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。 付属品(10m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。 ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」 を選んでください。(🖙 82ページ)

背面端子部

挿

最後の手順まで終了させてください。 終了させないと、次回電源を入れたと きにも「かんたん設置設定」の画面が 表示されることがあります。

地域の情報を

地域を

登録する

受信するために

地域設定

地上アナログ放

送のチャンネル

受信チャンネル設定

を受信する




初めて設置するとき 必ず行ってください

引っ越しなどでやり直すときは 🖅 71ページ)

アンテナの接続は*• お済みですか? (🖾 60ページ) B-CASカードは挿入 されていますか? (© 62ページ) 電話回線の接続は お済みですか? (電 63ページ) リモコンの電池は 入っていますか? (© 12ページ)。•


選択/決定ボタン




市外局番や郵便番号の入力

戻る

ご購入後初めて電源を入れたときは 画面の指示に従って、 設置設定を行ってください




本体の 電源を入れる



「決定ボタン」 を押す





アンテナを接続済 のときは 決定ボタン」 を押す




アンテナが接続されて いないときは

➡ 本体の電源を「切」にして、 アンテナを接続する。 (電 60ページ)

お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する











数字「0」は、10篇 ボタンを 押します。

画面の「#」は、 12 🖏 ボタン • を示しています。

間違えたときは ➡ 12型 を押す。

お住まいの都道府県を選び、決定する





伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」

お住まいの地域の市外局番(一覧表 🖙 98ページ)を入力し、決定する



お住まいの市外局番を入力してください。 地域に合った地上アナログチャンネル設定、地上 アナログ放送と地上デジタル放送の番組データの 受信を行うために必要です。



ご購入後に初めて電源を入れられ た場合は表示内容をご確認の上、 決定ボタンを押してください。 メニューからかんたん設置を実 行された場合は 表示内容をご 確認の上、「はい」を選び、決定ボ タンを押してください。

間違えたときは ➡ 12寸 を押す。

「1111」と入力すると工場出荷時のチャンネル設定に戻ります。(🖅 66ページ) (この場合、番組表の表示のためには放送局名の設定が必要です。)

正しく設定されていることを画面で確認し、「戻る」ボタンを押す








うまく受信できなかったチャン ネルは「スキップ0」が設定され、 順送り選局時は飛び越し(スキッ プ)されます。

修正したいときは(共同受信でチャンネルがずれているときなど)

- (1)▲▼で修正したい 行(リモコン)を選ぶ。
- (2)◀▶で修正したい 項目を選び、 右記の方法で修正する。
- (3)修正が終わったら





受信できるチャンネルを探して 自動的に追加します。

スキップ0 飛び越し 1~99 C13~C39-└─ 表示なし BS-1~BS-15 VTR1~VTR9 VTR -の順に変化。

▲▼で、リモコンのボタンで選局するチャンネルを選ぶ。

(次ページへ続く©で)

リモコンの番号は固定。 (修正できません) 1~62 C13~C39¬ の順に変化。

たん設置設定

かんたん設置設定(つづき)

工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

リモコン	受信	表示	放送局名
ボタン	チャンネル	チャンネル	以及问口
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
10	10	10	
11	11	11	
12	12	12	
予備1	13	スキップ0	
予備2	38	スキップ0	
予備3	48	スキップ0	
予備4	50	スキップ0	
予備5	52	スキップ0	
予備6	62	スキップ0	
予備7	C16	スキップ0	
予備8	C22	スキップ0	
予備9	C24	スキップ0	
予備10	C25	スキップ0	
予備11	C35	スキップ0	
予備12	C36	スキップ0	
予備13	C37	スキップ0	
予備14	C38	スキップ0	
予備15	C39	スキップ0	
予備16	55	スキップ0	
予備17	56	スキップ0	
\$	\$	S	
予備23	62	スキップ0)

地上デジタル放送について

物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHF帯の周波 数(13~62ch)を使って行われます。 この放送局ごとの周波数を物理チャン ネルと呼んでいます。

3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャ ンネルの中に、複数のチャンネルをの せることができます。例えば、▲▲放 送は、物理チャンネルの25chを使っ て、「101」~「103」の3つの放送を 提供します。この「101」「102」 「103」を3桁チャンネル番号と呼び ます。この内、下位1桁が「1」の放送が、 その放送局の代表チャンネルと呼ばれ。 ます。(この場合「101」)

選択 / 決定ボタン



地上アナログ放 送のチャンネル を受信する

放送局名設定

そのまま設定を続けるときは「決定」ボタンを押す



放送局設定選択

放送局名が正しく設定されていることを確認し、「終了」を選び決定する







修正したいときは

- (1)◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す。
- (2)▲▼◀▶で修正したい、放送局名」を選び、決定ボタンを押す。

(入力画面が表示されます)


(3)102ページを見て放送局コードを入力し、決定ボタンを押す。 (放送局名が表示されます)

例: NHK総合東京は「2128」

- ▲▼で数字を選び、◀▶で桁を移動させる。
- (4)修正が終わったら、戻るボタンを押す。

「はい」を選び、決定する 設定しないときは ➡「いいえ」を選び決定ボタンを押し手順12へ








地上デジタル放 送のチャンネル を受信する

受信チャンネル設定

お住まいの地域を選び、決定する







戻る



初めて設置するとき 必ず行ってください

地上デジタル放送について(つづき)*

リモコンのチャンネルボタン テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号 の上位2桁(66ページの場合は「10」) は、リモコンのチャンネルボタンの番 号と同じとする割り当てになります。 (本機はできる限り自動でこの割り当 てを行います)

即ち、この場合であれば「10歳」を押すと、 3桁チャンネル番号の「101」その放 送局の代表チャンネル)が選局される ように設定されます。この割り当ては お住まいの地域により異なります。 (© 100ページ)

3桁チャンネル番号に枝番がつく場合 将来、多くの地域で地上デジタル放送 が開始され、同じチャンネル番号に割 り当てる放送が複数受信できた場合に 枝番がつきます。

例:「011」「011-1」「011-2」

地上デジタル放送の送信状況が変わっ

放送メール © 56ページ)で、「地上 デジタル放送の送信状況が変わりまし た。の通知がくることがあります。 このときは、地上デジタル放送のチャ ンネル修正(🖾 76ページ)の「再ス キャン」を実施してください。 実施後のチャンネル割り当てが、お使 いにくいときなどは「初期スキャン」 を実行してください。

代表チャンネル以外の選局 右の手順13の修正を選んで、お好み 選局に代表チャンネル以外の放送を登り 録できます。

また、お好み選局に無い場合でも、

やチャンネル番号入力により、 選局ができます。


選択 / 決定ボタン



地上デジタル放 送のチャンネル を受信する

受信チャンネル設定

「UHF」または「全帯域」を選び、決定する





通常は「UHF」を選択してください。 「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13 ~ C63の帯域をスキャンします。 (CATVパススルー機能) お住まいの地域で受信できる地上デ ジタル放送のチャンネルを調べて一 覧表示しますので、しばらくお待ち ください。

VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ放送は 終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。UHF帯以外で地上 デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可能性があります。

|正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する





受信エリア外の場合などは受 信できません(© 60ページ)

放送サービスの種類 放送局名 (テレビ、データなど) 3桁チャンネル番号

リモコンの選局ボタン

(13~36に設定されたチャンネルは、

ボタンやお好み選局で選べます)


修正したいときは

- (1)◀▶で「修正」を選び、 決定ボタンを押す
- (2)▲▼で修正したい行(リモコン 番号)を選び、
- (3)**◀▶**で「CH」の項目を選び、 ▲▼で修正(変更)する。
- (4)修正が終わったら 🖔 を押す。
- (5)終了を選び決定ボタンを押す。

チャン	トル設定		
値	涯	入替	終了
リモコン	CH	放送局名	————— 種類
1	011	NHK総合	テレビ 🛆
2	021	NHK教育	テレビ
3			
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビ	テレビ
9	091	MXテレビ	テレビ
10			
11			
12			

「はい」を選び、決定する







戻る

68

69

たん設置設定

初めて設置するとき 必ず行ってください

衛星アンテナの 種類を設定する 衛星アンテナ設定

雷話回線を

接続しているとき 電話回線が


正しく接続

確認する

されているか

電話テスト


衛星アンテナの種類(共同または個別)を選び、決定する



「共同」個別」については(2 61ページ) よくわからない場合には「おまかせ」に設定してください。 (衛星アンテナ電源がオン」になります)

決定ボタンを押す(電話テストが開始される)






電話テストの画面が表示 され最大約3分間かかり ます。

OK」の表示を確認し、決定する






「NG が出たときは

➡ そのまま手順18に進 み、手順22終了後に 電話設定を行う。 (喧音82ページ)

視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料番組や双方向のデータ放送を利用しな いときは、電話回線接続は不要です。この時は、「NG」が出ますが問題ありません。

決定ボタンを押す(B-CASカードテストが開始される)





B-CASカード

B-CASカードテスト

デジタル放送を


見るために

の動作を

確認する

「OK」の表示を確認し、決定する






「NG」が出たときは

➡ そのまま手順20に進み、手順22終了後にB-CASカードを正し く挿入(『2 62ページ)し、再テストを行う。(『2 84ページ) 「NG」では、デジタル放送をご覧いただけません。

基準線が水平になるように調整し、決定する

映像の傾きを 調整する

地磁気補正







調整値の目安

画面の向き	目安
北	10付近
東・西	31付近
南	50付近

調整時には背景の色が変化することがありますが問題ありません。

地磁気の影響で映像が傾くことがあります 水平になるように調整してください 終了は決定ボタン

番組表の注意事項を確認し、決定する




かんたん設置設定 番組データを受信するには、時間がかかる場合が あります。 それまでは、地上アナログ放送を1画面でご覧に ていません。 なるかリモコンで電源を「切」にしてお待ち ください。番組データの受信スケジュール確認は 「番組表設定」の「Gガイド受信確認」で行うこと

「かんたん 設置設定を 終了する

決定ボタンを押して、終了する





実行結果によっては、追加のメッセージが 表示される場合があります。

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

メニューから「かんたん設置設定」をする

- **→** (1) メニューボタンを押す。
- (2)「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
- (4)64ページの手順4に続く。

メニューから一部の項目を設定する

➡ やり直したい項目を選ぶ。(© 72~85ページ)

本機を工場出荷時の状態に戻す

- (1) メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順(1)~(4)を行う。
 - (2)65ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、決定ボタンを押す。
 - (3)確認の画面で「はい」を選び決定ボタンを押す。
 - (4)本体の電源を「切」にし、再度「入」にする。(「かんたん設置設定」手順1の画面を表示) リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」入」してください。

かんたん設置設定

地上アナログ放送の 受信状況が変わった ときに...

チャンネルー覧表(です98ページ)

「メニュー」を押す

「初期設定」を選ぶ





「チャンネル設定」を選び、決定する







①「オート を選び、決定する

地上アナログ放送 の受信状況が 変わったとき 受信できる 局を自動で

オート

自動で設定した チャンネル設定を

修正したい

マニュアル


微調整

とき

探す







チャンネル設定(オートサーチ)
オートサーチ中です
チャンネル 12
[][]

チャンネルに追加されます。

② 正しく設定されていることを画面で 確認し、戻るボタンを押す



	チャンネル設	定(確認/変	更) 1 / 7ペ	ージ
	リモコン	チャンネル	表示	
	1	1	1	
	2	2	2	
	3	3	3	
	4	4	4	
	5	5	5	

修正したいときは (*** 下記「マニュアル」の手順②③で修正する)

③ 67ページの手順8、9で放送局名を 確認する

(終わったら 元の画を押す)

(1)「マニュアル」を選び、決定する








- ② ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ
- ③ ◀▶で修正したい項目を選び、65ページの 「修正したいときは」の方法で修正する
- (4) 修正が終わったら、「戻る」ボタンを押す
- チャンネル設定(マニュアル)1/7ページ リモコン チャンネル

⑤ 決定して放送局名の確認をし、「終了」を選び、決定する











修正したいときは (『167ページの手順9)

映りが悪いときは(微調整)

- ➡(1)手順②で微調整したいチャンネル(リモコン番号)を選び、メニューボタンを3秒以上押す。
 - (2) で見やすくなるように調整する。
 - (3)戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。


(終わったら 元の画面を押す)

選択 / 決定ボタン メニュー ネット操作 便利機能 メニュー 画面表示 チャンネル 音量 元の画面 メモリーカード **G**SUIDE **Panasonic** テレビ 元の画面

デジタル放送のチャンネル設定について

BS、CS1、CS2は丁場出荷時、地上デジタルは 「かんたん設置設定」時、自動的にチャンネルが 設定されますが、お好みに合わせて変更すること もできます。

よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボ タンや、お好み選局に登録すると便利です。 チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャ ンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局でき ます。またお好み選局の1ページ目に表示します。 (同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ 目、リモコン25~36は3ページ目に表示します)



「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、 決定する







「設置設定」を選び、決定する








3秒以上押す

「チャンネル設定」を選び、





(右ページの選択へ続く©で)

①「BS「CS1「CS2」を選び、決定する







地上デジタルの チャンネル修正 は次ページへ

例 BSを選ぶ

リモコンのボタン に割り当てられた 衛星デジタル のチャンネル を変える

> BS CS₁

> > CS₂

② 変えたい「CH の項目に合わせる



衛星チ	ャンネル	/設定	BS
リモコン	/ CH	種類	チャンネル名
1	101	テレビ	NHKBS1
2	102	テレビ	NHKBS2
3	103	テレビ	NHKh
(4	141	テレビ	B S 日テレ
5	151	テレビ	B S 朝日 1
6	1 6 1	テレビ	BS-iテレビ・

③「CH」のチャンネル番号を変える



٦.	•		• •	
	衛星チャ	ャンネル	設定	BS
	リモコン	/ CH	種類	チャンネル名
١	1	1 0 1	テレビ	NHK BS1
	2	102	テレビ	NHKBS2
	3	103	テレビ	NHKh
	4	200	FUE	スターチャンネル
	5	151	テレビ	B S 朝日 1
١	6	1 6 1	テレビ	BS-iテレビ・

リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録 され、その表から選局できます。

選局対象(です46ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定し たチャンネルでの順送り選局ができます。

(『で1つ前の画面、元の画面でテレビ放送の画面に戻る)

チャンネルを 設定するとき お好み設定

BS·CS1·CS2 地上デジタル

(1) 設定したいチャンネルを受信中に ■ を3秒間押して「お好み設定」画面にする



② ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、 決定ボタンを押す

> 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。 設定したチャンネルを削除するとき

「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときに は、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。

衛星デジタル放送のチャ ンネル修正



地上デジタル放送の 受信状況が変わった ときに…

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ






「デジタル放送設定」を選び、 決定する







「設置設定」を選び、決定する



設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット 3秒以上押す

「チャンネル設定」を選び、決定する





「地上デジタル」を選び、決定する





引っ越しなどで 受信地域が変わって

再設定したいとき 改めて自動で 受信設定する

初期スキャン

地上デジタル放送の

受信できる局

を自動で追加

再スキャン

自動で設定した

修正したい

とき

チャンネル設定を


マニュアル

受信状況が

変わったとき

①「初期スキャン」を選び、決定する








② お住まいの地域を選び、決定する





③「UHF」または「全帯域」を選び、 決定ボタンを押す(🖙 69ページ)

チャンネルスキャン画面を表示します。受信できる チャンネルを調べて新しく一覧表示します。 (今までの設定はすべてリセットされます) 10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

④ 正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定する







修正したいときは (『『下記のマニュアル設定の手順②へ)

⑤ 設定確認画面で、「はい」を選び決定する

② 正しく設定されていることを画面で

①「再スキャン」を選び、決定する







チャンネル設定



10分程度かかり、乱れた映像になる ことがあります。

新たに受信できた放送局は 自動的に追加されます。

修正したいときは

(© 下記のマニュアル設定の手順②へ)

③ 設定確認画面で、「はい」を選び決定する

③ 69ページの手順13の(2)~(4)を行う

④「終了」を選び、決定する








②「修正」を選び、決定する

①「マニュアル」を選び、決定する





設定を行う前に、地上デジタルアンテナが接続されているが確認 してください、次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない

再スキャン マニュアル



(5) 設定確認画面で、「はい」を選び決定する

リモコン番号ごとに設定した項目(「放送局名」や「CH」など) を全て入れ替えたいときは

- → (1)「入替」を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。

(4)戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画を押す)

選択 / 決定ボタン メニュー (決定) チャンネル 音量 元の画面 メモリーカード **G**SUIDE **Panasonic** テレビ

元の画面



番組表を使うための 設定

Gガイド地域設定と地域 設定は、「かんたん設置 設定」を実行すると自動 的に設定されます。変更 が必要な場合のみ設定 してください。

メニュー

選択 / 決定ボタン

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、 決定する





「設置設定」を選び、決定する




接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

設置設定

3秒以上押す

番組表設定」または「地域設定」 を選び、決定する





設置設定1/2

例:番組表設定を選ぶ

お住まいの 地域に合った 放送局を 番組表に 表示させる

Gガイド地域設定

番組表を 受信する 放送局を 変更する とき

番組表設定

番組表受信設定

番組表の データの受信 スケジュール を確認する Gガイド受信確認

データ放送で

地域の情報を

受信するために

お住まいの

地域を

変更する

地域設定

地域設定

「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



番組表設定		戻る
Gガイド地域設定	東京23	3区
番組表受信設定	BS90	08
Gガイド受信確認		

設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることが

あります。表示されなくなった場合は、かんたん設置設定

を最初からやり直してください。(© 64~71ページ)



選んだ地域に登録されていない放送局は、 実際に受信できる場合でも番組表に表示され ません。Gガイド地域一覧表(で 104ページ) で必ずお確かめください。

(終わったら 元の画を押す)

「番組表受信設定 を選び、 番組表を受信する放送局を選ぶ



番組表設定		戻る
Gガイド地域設定	東京20	3区
番組表受信設定	BS9	08
Gガイド受信確認		

Gガイド番組表はBS908のメガポート放送 より受信しています。(2004年6月現在)

お願い

放送局からの案内がない限り、変更しないでください。

(終わったら 元の画を押す)

「Gガイド受信確認」を選び、 決定する



番組表設定	戻る
Gガイド地域設定	東京23区
番組表受信設定	BS908
Gガイド受信確認	
١	G ガイド地域設定 番組表受信設定

地上デジタルのGガイド番組表は、将来受信 可能になれば表示します。(2004年3月現在)

確認結果が表示される Gガイド受信確認 戻る

Gガイド受信スケジュール 地上アナログ ××:××~××:×× 地上デジタル ××:××~××:×× xx:xx~xx:xx C S 1 xx:xx~xx:xx C S 2

Gガイド受信確認 戻る 番組データの受信ができません。

結果の表示は最大2分か かります。 BSアンテナの接続および上 記の設定をご確認ください。

(終わったら 元の画 を押す)

①「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ








伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」

②「郵便番号」を選び、決定する





③ 確認画面で「はい」を選び、決定する









間違えたときは ➡ 12型 を押す。

地域設定を工場出荷時に戻すには

- ➡(1) で「地域設定取消し」を選び、 決定ボタンを押す。
 - (2) ▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面を押す)

(決定) 2 m 3 ₺ 1 あ 5 な JKL 6 th 4 た GHI 8 th 9 S 音量 チャンネル 元の画面 **G**SUIDE **Panasonic** 元の画面

郵便番号入力

選択 / 決定ボタン

アンテナ設定


「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ





「地磁気補正」を選び、 決定する





3秒以上押す

設置場所などにより

映像の傾きが

気になるとき

地磁気補正

基準線が水平になるように 調整し、決定する





調整値の目安

画面の向き	目安
北	10付近
東・西	31付近
南	50付近

「消磁しています」と表示され、「カチッ」の 音とともに一瞬画面が乱れます。 調整時には背景の色が変化することが ありますが問題ありません。

アンテナの 入力レベルを 最大にする

衛星デジタルの

衛星 アンテナ設定)

地上デジタルのア ンテナ調整につい ては85ページの 受信設定をご覧く ださい。

「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ





デジタル放送設定」 を選び、決定する



アンテナ設定」を選び、

設置設定1/2

チャンネル設定

番組表設定

地域設定


アンテナ設定

決定する 設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定

「設置設定」を選び、

3秒以上押す

衛星」を選び、 決定する



アンテナ設定 衛星

アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ



決定する





「オン」にすると衛 星アンテナへ電源を 供給します。共同ア ンテナ時などは オ フ」にしてください。

'ンテナの向きを調整しアンテナ入力レベルを最大値にする



最大感知レベル

現在のアンテナ入力レベル

受信可能レベルに達したときに表示。 「他の衛星受信中」の表示は、BSや110度CSデジタル放送以外の衛星 電波を受信しています。再度、アンテナの向きを調整してください。

お知らせ

アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。 アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域などにより異なります。(目安は50以上) アンテナの入力レベルの表示が白色で映らないときは(で110ページ)


(終わったら | 元の画 を押す)


メニュー チャンネル 音量 元の画面 メモリーカード **G**SUIDE **Panasonic** テレビ

元の画面

電話設定







「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ






「デジタル放送設定」を選び、 決定する





「設置設定」を選び、決定する






設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

電話設定 を選び、決定する

3秒以上押す





(右ページの選択へ続く©で)

電話回線を

回線設定

設定する

外線使用時に

0発信などが

内線設定

必要な電話

のとき

トーン検出

「回線設定」または「トーン検出」を選び、設定する



電話テストで自動的に選ぶとき 「自動」 自動でうまく設定できないとき

ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」 出ない場合ば ダイヤル20(20pps)」か 「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。

通常ご使用のとき 「する」


受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき 「しない」

(終わったら 元の画を押す)

(1)「内線設定」を選び、決定する










③ 確認画面で はい を選び、決定する



(終わったら 元の画を押す)

間違えたときは ➡ (赤ボタン)を押す。

0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき

➡ (青ボタン)を押す。

(画面に「」を表示。1つで3秒の待ち時間)

電話設定が正しく 設定されているか 確認する

電話テスト

相手に電話番号 を通知するか 決める

発信者番号通知

本機から電話を かけるときのみ 電話会社を 変えたいとき

電話会社設定

マイラインプラス

この設定が有効に なる放送(サービス) は、2004年6月現 在ありません。

「電話テスト」を選び、決定する



電話設定1/2		◆ 戻る
回線設定	自動	b
トーン検出	しない	する
内線設定	9	
電話テスト	-	-
	•	



OK 正常終了。	
NG画面の指示に従ってください。	
テスト中 テスト中。(最大約3分間かかります)

(終わったら 元の画を押す)

「発信者番号通知」を選び、設定する



	電話設定 2 / 2	◆ 戻る	
)	発信者番号通知	指定なし] (
1	電話会社設定	0077	
	マイラインプラス	解除しない 解除する	
を	燥り返し押すと	次のページに	なる

通知する相手に常に通知する。 通知しない 相手に常に通知しない。 指定なし電話会社との契約に従う。

(終わったら 元の画面を押す)

①「電話会社設定」を選び、決定する




ູ1 ^ສຸ

~ 10 iie

間違えたときは

電話設定 2 / 2	◆ 戻る
発信者番号通知	指定なし
電話会社設定	0077
マイラインプラス	解除しない 解除する

③ 確認画面で はい」を選び、決定する



② 電話会社の番号を入力し、決定する

➡ (赤ボタン)を押す。

4 マイラインプラスを契約のとき、解除する」を選ぶ

A	電話設定 2
1 (19)	発信者番号通知
	電話会
	マイラインプラ
(3	


	電話設定2/2	◆ 戻る
١	発信者番号通知	指定なし
/	電話会社設定	0077
	マイラインプラス	解除しない 解除する

(終わったら (元の画面)を押す)

電話設定

受信設定/B-CASカードテスト

チャンネルー覧表(でご100ページ)







「デジタル放送設定」を選び、 決定する





「設置設定」を選び、決定する





3秒以上押す

放送局から案内が 有る場合のみ 衛星周波数 などを変える

アンテナ入力

レベルを確認

地上デジタル

(受信設定)

する

衛星 (受信設定) ①「受信設定 を選び、決定する

②「地トデジタル」を選び、決定する

地上デジタル

③「物理チャンネル選択 を選び、決定する

物理チャンネル選択

受信中の放送局名


受信設定

受信設定

アンテナレベル

变信中







戻る


СН

最大感知レベル


現在 30 最大 40

現在のアンテナ入力レベル

④「物理チャンネル」を入力し、決定する







間違えたときは 12 12 を押す。

CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示で きます。例えば、「全帯域(©~69、76ページ)を 選んで、CATVでの「C20」チャンネルを選択する 場合は、「*」2」0」と入力します。


(「C」の入力は、リモコンの[11] で行います)

アンテナ入力レベルについて アンテナ入力レベルは44以上が目安です。 アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なり ます。またアンテナシステムの条件などにより、 変動する場合がありますので、十分な余裕を取る ことをお勧めします。

(終わったら 元の画面を押す)

①「受信設定」を選び、決定する







②「衛星」を選び、決定する



受信設定 地上デジタル



▼を繰り返し押すと、次のページになる。

放送局からの案内に従って、操作してください。 案内がない限り、変えないでください。視聴できなくなることがあります。

(終わったら 元の画面を押す)


B-CASカード の動作を 確認する

B-CASカードテスト

B-CASカードを 挿入して3秒以上 経ってから行って ください。

①「B-CASカードテスト」を選び、決定する








テスト結果が表示される



NGがでたら、B-CASカードの挿入を 確認してください。(☞ 62ページ)



(右ページの選択へ続く©)

84

受信設定 B-CAS カー ・ドテス

自動更新設定/設定リセット

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ






「デジタル放送設定」を選び、 決定する





「自動更新設定」または 「設定リセット」を選び、 決定する







3秒以上押す

「設定リセット」は

例:自動更新設定

設定リセッ

(右ページの選択へ続く©で)

「自動」か「手動」を選ぶ



デジタル放送で送ら

れる新しい情報の ダウンロード

方法を選ぶ

ダウンロード予約

アンテナ設定(衛星 デジタル) 電話設 定の設定値を工場

出荷状態に戻す

設定項目リセット

本機を廃棄される

ときなどに、情報を

個人情報リセット

すべて消去する





情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に

手動


情報が届いた場合は、メールで知らせる。 ➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の 「する」か「しない」を選ぶ。 (🖅 56ページ、「放送メール」手順①~②)

自動的にダウンロードする。(通常は「自動」)

(終わったら 元の画を押す)

(1)「設定項目リセット」を選び、決定する








②「はい」を選び、決定する

②「はい」を選び、決定する







「アンテナ設定(衛星デジタル)」「電話設定」の各 項目が、工場出荷状態に戻ります。

ダウンロードについて

衛星からの情報を本機に取り込む

ことにより、本機の制御プログラム

を最新のものに書き換えます。

(終わったら 元の画を押す)

①「個人情報リセット」を選び、決定する





受信機の廃棄を目的に、お客様が操作した情報を

全て消去しますか? 廃棄などお客様が受信機を手放す場合以外には、 実行しないでください。今まで操作された情報が 全て消えてしまいます。



本機に記録されいるお客様の操作に関する個人 情報(メールや購入記録、データ放送のポイント など)が、すべて消去されます。


本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

ご注意

廃棄などで本機を手放される以外には、実行し ないでください。

双方向データ放送やTナビサービスをご利用の 場合、本機からの操作により、放送局やインター ネットのホームページに登録された情報は、こ の操作では消去されませんので、ご注意くださ い。それぞれのサービスで情報の消去操作(退会 手続きなど)を行ってください。

(終わったら 元の画面を押す)




選択 / 決定ボタン



86

外部機器の接続・設定の前にお読みください



録画機器の接続と設定

VHSやD-VHSのビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、下記の通り行ってください。 録画できる機器は1台のみです。 (本機のモニター出力端子は1組です)

> lrシステム対応の機器ですか? (わからないときは©〒24ページ) ・ いいえ

lrシステムの接続と設定(☞ 90ページ)

D端子付きの機器ですか?

D端子のない録画機器の接続 (☞ 92ページ)

録画機器の設定(で 93ページ)

再生専用機器の接続と設定

DVDプレーヤーやビデオカメラ、 デジタルカメラ、ゲーム機などの接続と 設定は、下記の通り行ってください。 前面に1台、背面に5台まで接続 できます。(録画機器用を含みます)

前面に接続する機器を決める (頻繁に取り外しをする機器)

> 再生専用機器の接続 (『3 94ページ)

再生専用機器の設定 (『章 95ページ)

接続のご注意

いいえ

本機への入力接続について

アナログのビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記です。 お使いの状況に合わせてお選びください。

高画質 🗲

はい

はい

はい

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子(D3映像入力端子)

S2映像入力端子

ビデオ入力端子

本機からのモニター出力について

地上アナログ放送やビデオ入力は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送やビデオ入力を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。


ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。

接続コード(別売品)

映像 / 音声コード(長さ2 m)


品番:RP-CVP3G20

D端子映像コード(長さ1.5m)




品番:RP-CVDG15A

ステレオ音声コード(長さ2m)



品番:RP-CAP3G20

D端子 - ピン映像コード(長さ1.5m)



品番:RP-CVCDG15

映像コード(長さ2m)

品番:RP-CVP0G20

S映像コード(長さ2m)

品番:RP-CVS0G20

いろいろな機器との接続録画・再生機器の接続の前に


外部機器の接続・設定


最画、予約に便利な Ir システムの接続と設定





Irシステムは、ビデオデッキやDVD レコーダーなどのリモコンの赤外線 信号(Infra red)を利用して、本機から ビデオデッキなどの電源「入」切」や 録画の開始など、一部の操作ができる 機能です。







Irシステムケーブルの取り付け例

天板に取り付ける場合

録画機器または棚に 取り付ける場合





両面テープは、貼り付ける個所のゴミやほこりを 取り除いてから貼り付けてください。 Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、 棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を 傷める場合があるので、ご注意ください。 録画機器により、リモコン受光部の位置は異なります。


録画機器の接続、設定も必要です(☞ 92ページ)

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ





デジタル放送設定」 を選び、決定する



接続機器関連設定」 を選び、決定する








3秒以上押す

「Irシステム設定」を選び、 決定する







(右ページの選択へ続く ©)

定

設

lrシステムで

設定する

接続した機器を

使えるように

Irシステム

メーカー

リモコン種別

外部入力

lrシステムで

接続した機器が

か確認する

正しく動作する

テスト

各項目ごとに、設定する



Irシステム設定	◆ 戻る
Irシステム	オフ オン
メーカー	松下
リモコン種別	ビデオ1
外部入力	外部入力1
テスト	
·	

/ 「オン にする。

接続した機器のメーカーを選ぶ。 下記のテストで、うまく動作 しないときに切り換える。



当社製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」 をするときのみ設定してください。

本機に接続した、ビデオデッキやDVDレコーダー側の外部入力端子の 番号(1、2、3)に合わせる。(他メーカーの機器では設定できません)

本機で設定できる録画機器は以下の通りです。

当社、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECの ビデオデッキおよび当社、パイオニアのDVDレコーダー

一部、使用できない製品もあります。

「リモコン種別」について

- メーカーによってはリモコン種別が複数あります。下記のテストを実行して も機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。
- ●「DVDレコーダー1~3」に設定した場合は、録画予約を行うと録画予約情報 の他に番組タイトルの情報が送られます。(番組表で番組タイトルが取得で きていない場合は送られません)

この情報を受信して表示できるDVDレコーダーは当社製のDMR-E50、 DMR-E55, DMR-E60, DMR-E70V, DMR-E75V, DMR-E80H, DMR-E85H, DMR-E95H, DMR-E100H, DMR-E150V, DMR-E200H0 11機種です。(2004年6月現在)

番組タイトルが、正しく表示されないときは(2011年113ページ)

(終わったら下記のテストを行う)

(1)「テスト」を選び、決定する







② 録画機器の電源が入「切」するか、確認する 「送信中」が表示され、電源入「切」のリモコン信号がくり返し送信されます。

③ 決定ボタンを押す

(くり返し送信が終了)

録画機器の電源が入「切」しないときは

lrシステムケーブルの接続、 取り付けを確認する。(🖙 左ページ) リモコン種別を変える。(上記)

(終わったら | 元の画 を押す)


録画機器の接続と設定

録画機器の接続と設定

接続コードは別売です。(© 89ページ)

音声コードは必ず接続してください。

D端子付きの録画機器の接続(例)



モニター出力端子(1組)

ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。 予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を出力します。 以下の信号を出力します。

例:DVDレコーダー

本機で受信できる放送


ビデオ入力1~4に接続した各機器の映像 コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2に接続し

た機器の音声(映像信号は出ません)

お知らせ

ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同等の画質で録画されます。 接続機器にD端子がなく、コンポーネント信号のみの場合は、別売の 変換コード(© 89ページ)で接続できます。

D端子のない録画機器の接続(例)



ご注意

S2映像出力端子からは、地上アナログ放送お よびビデオ入力の「映像」端子に入力した信号 は出力されません。これらを録画される場合 は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続 しないでください。

SDメモリーカードの静止画像を見ているとき は、映像信号は出力されません。

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ





ビデオ入力表示書換」 を選び、決定する



録画(再生)機器を接続した ビデオ入力端子を選び、 機器に合わせて表示を選ぶ





入力端子に

接続した

機器に

合わせて

表示を変える

ビデオ入力

表示書換

映像・音声の

モニター

ハウリング

(ブー音) か


映像発振の

防止のため。


する



▶を押すたびに切り換わります。



(終わったら 元の画を押す)








その他の設定」 を選び、決定する



「モニター出力停止設定」 を選び、録画機器と接続 した入力端子を選ぶ (工場出荷時は「ビデオ1」)





▼を繰り返し 押すと、次の 🗖 🎉 ゚゚ぺージになる。

|ビデオ 1~4|、色差ビデオ 1~2| から選ぶ。

しない「停止させないとき。


(終わったら 元の画を押す)

再生専用 機器の接続と設定

再生専用機器の接続と設定


接続コードは別売です。(© 89ページ)

音声コードは必ず接続してください。




DVDプレーヤーやビデオなどの接続(背面端子部)

D端子付きの再生専用機器の接続(例)



_ 000 **(**)





例:DVDプレーヤー


S2映像 (O) (Irシス 映像 (ullet)左 (\bullet) (lacksquare)右 接続機器にあった表示に 変えるときは、93ページの 「ビデオ入力表示書換」で ビデオ2」を選んで 設定する。 ビデオ入力1や3も 同様に接続可能です。 (このときは、93ページ



D端子のない再生専用機器の接続(例)








- ビデオ入力表示書換

他 その他の設定



ビデオ入力端子に接続した機器に合わせて表示を換える 「ビデオ入力表示書換」を行うには(201793ページ)

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子 (色差ビデオ1~2)

ビデオデッキなどの「D1~D3映像」と「音声」 の出力端子に接続します。

D3映像入力端子

(2)

「S2映像」入力端子よりも、さらに色のにじ みが少なく高画質に再生できます。

「D1~D3映像」のいずれかの端子と接続し

ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」 「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とは、D端子ピ ンケーブル RP-CVCDG15: 別売)で接続で きます。

対応している信号:

525i(480i),525p(480p),

1125i(1080i)

「D3映像」入力端子に接続するときは、音声 入力端子にも同時に接続してください。

ビデオ入力端子

(背面:ビデオ1~3、前面:ビデオ4)

ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に 接続します。

S2映像入力端子

「映像」入力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。

再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続し ます。

S端子 : 色のにじみが少ない

S1端子:Sにワイドテレビ対応を追加 S2端子:S1にワイドクリアビジョン対応

を追加

「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方 接続すると、「S2映像」の画像が映ります。 ビデオ入力3には、「S2映像」入力端子はあり ません。


「S2映像」入力端子に接続するときは、音声 入力端子にも同時に接続してください。


94

映像出力

光ケーブル対応 オーディオ機器の接続と設定







設 定

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ







PCM オーディオ機器がAACフォーマットに 対応していないとき。(工場出荷時)

AAC AACの番組のときは、常に「AAC」出力。

自動 サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

AAC対応の

オーディオ機器

を接続したとき

デジタル音声出力

「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子をご使用ください。

地上アナログ放送や、ビデオ入力端子1~4、色差ビデオ入力端子に接続した機器を視聴中は、設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。 AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し 自動切換機能のあるものをおすすめします。

(終わったら | 元の画 を押す)

予約実行中の音声出力について

デジタル放送の録画予約実行中は、録画中の番組の音声を出力します。 上記の「デジタル音声出力」は「PCM」にしてください。

(「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります)

接続できるオーディオ機器

デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。

本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。

オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

地上アナログ放送 チャンネル一覧表

(市外局番を用いた設定)

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域 の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動 的に設定されます。一部の地域は自動変換されない場合があります。

的に記	段定され	ます。	一部の地域は	自動変換された	よい場合があり	ます。	
				リモコンボタンと受 ^ん	信チャンネル・表示チ	ヤンネル・放送局名	
都道	 都市	市外	1	2	3	4	5
府県	HIS 115	局番	受信表示 放送局名	受信 表示 放送局名	受信表示 放送局名	受信表示 放送局名	受信 表示 放送局名
11 26 226				CH CH LIXE	CITCIT	011,011,	СП¦СП¦
北海道	札幌	011	1 ¦ 1 ¦HBC テレビ	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 3 NHK総合札幌	17,17,TV 北海道	5 ¦ 5 ¦STVテレビ
	旭川	0166		2 2 NHK教育札幌		33 33 T V 北海道	
	北見	0157		2 1 2 NHK教育札幌	1 1	4 1 4 1NUUVWAHH	1 1
	帯 広 釧 路		34¦34¦HTBテレビ	2 2 NHK教育札幌	<u> </u>	4	
	<u>釧路</u> 室蘭	0154		2 2 NHK教育札幌		29 29 1 / 北海道	1 1
	函館		21,21,TV 北海道	27,27,UHBテレビ	35,35,HTR テレビ		
青 森	青森	0177	1 1 青森放送	1 !	3 ¦ 3 ¦NHK総合青森	T T T T T T T T T T	5 5 NHK教育青森
L3 141	八戸	0178	1 1			311311青森朝日放送	1 1
岩手	盛岡	019	1 1 東北放送	33 33 めんこいテレビ	35 35 テレビ岩手	4 4 NHK総合盛岡	31 31 IATテレビ
宮城	仙台	022	1 1 東北放送	i i	3 3 NHK総合仙台	i	5 5 NHK教育仙台
秋 田	秋田	018		2 2 NHK教育秋田			3131秋田朝日放送
	大 館	0186	1 1 青森放送	1 1	1 1	4 4 NHK総合秋田	59 59 秋田朝日放送
山形	山形	023	i i	ii	i i	4 4 NHK教育山形	30 30 さくらんぼ
	鶴岡	0235	1 1 1 山形放送		3 ¦ 3 ¦NHK総合山形		24 24 さくらんぼ
福島	福島	024	1 1 東北放送	2 2 NHK教育福島		3131テレビユー福島	1 1
	会津若松	0242	1 1 1 NHK総合福島		3 3 NHK教育倡島	47 47 テレビユー福島	
茨城	いわき 水 戸	0246	4 4	32 32 テレビュー福島 14 14 MX テレビ	1 C 2 NIII/ 粉充亩亩	4 · 4 · NHK総合福島	16 16 45 子 十 兴
<u>茨 城</u> 栃 木	宇都宮	029	44 1 NHK総合東京 29 1 NHK総合東京	14,14,MXテレビ 14:14'MXテレビ	40 J NITK 教育来示	42 4 日本テレビ	10,10,放送入子
群馬	前橋	027				54,4 日本テレビ	48,48,群馬テレビ
埼玉	さいたま	048	1 ! 1 !NHK 総合東京	14'14'MXテレビ	3 3 NHK教育東京		16 16 放送大学
千 葉	千 葉	043	1 1 NHK総合東京	14 14 MXテレビ	3 3 NHK教育東京	4 4 日本テレビ	16:16 放送大学
東京	東京	03	1	14¦14¦MXテレビ	3		16 16 放送大学
神奈川	横浜	045	1 1 NHK総合東京	14 14 MXテレビ	3 3 NHK教育東京	4 4 日本テレビ	16:16 放送大学
新潟	新潟	025		1 1	21 21 新潟テレビ21	29 29 テレビ新潟	5 5 新潟放送
富山	富山	0764	1 1 北日本放送	6 6 MRO テレビ	3 · 3 · NHK総合富山	37 37 石川テレビ	i
石川	金沢	076	1 1 北日本放送		34 34 富山テレビ	4 4 NHK総合金沢	
福井	福井	0776	1 1	1 1	3 3 NHK教育福井		
山梨	甲府	055	1 1 1 NHK総合甲府		3 3 NHK教育甲府		5 5 山梨放送
長 野	長野	026	4 4 4 4 ERZ # [] +b`*	2 2 NHK総合長野		20 20 長野朝日放送	
岐阜	飯田	0265	44444長野朝日放送 1 1 1 1 1 東海テレビ	1 1	3 i 3 i NHK教育長野 39! 3 ! NHK総合名古屋	4 4 NHK総合長野	5 ! 5 !CBC テレビ
静岡	静岡	054		2 2 NHK教育静岡	39 3 NMN総口行自座	3 1 3 1 静岡第一テレビ	3 3 080 7 00
HT 144	浜松	053	1 ¦ 1 ¦東海テレビ	30 30 静岡第一テレビ	1 1	4 4 NHK総合静岡	5 ¦ 5 ¦CBC テレビ
愛知	名古屋	052	1 1 東海テレビ	i i	3 · 3 · NHK総合名古屋	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	5 5 CBC テレビ
愛 知 三 重	津	059	1 1 東海テレビ	25 25 テレビ愛知	3 1 3 NHK総合名古屋	4 4 毎日放送	5 ¦ 5 ¦CBC テレビ
滋賀	大 津	077	i i	28 · 28 · NHK総合大阪	i i	36 4 毎日放送	i
京都	京都	075		32 2 NHK総合大阪		4 4 毎日放送	
大 阪	大 阪	06	!!!	2 2 NHK総合大阪	19 19 テレビ大阪	4 4 毎日放送	1 1
兵 庫	神戸	078	i i			18 4 毎日放送	
奈良	奈良	0742			19¦19¦テレビ大阪		5 1 5 1 NHK総合大阪
和歌山	和歌山	073	1	32 2 NHK総合大阪			3030 テレビ和歌山
<u>鳥取</u> 島根	<u>鳥 取</u> 松 江	0857	30:30:日本海テレビ		3 3 NTN総合局収	4 4 NHK教育鳥取	
	浜田	0855	30 30 日本海アレビ	2 2 NHK総合松江	54,54,日本海テレビ		5 5 山陰放送
岡山	岡山	086	35:35:0HKテレビ				5 · 5 · NHK総合岡山
広島	広島	082	3131 テレビ新広島	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3 3 NHK総合広島	4 4 中国放送	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	福山	084	54 54 テレビ新広島		3 ! 3 !NHK教育広島	!!	5 5 NHK総合広島
山口	ЩП	083	1 1 1 NHK教育山口		23 23 TVQ 九州放送	28 28 山口朝日放送	5 5 大分放送
徳島	徳島	088		19 19 テレビ大阪			55 ! 55 ! テレビ和歌山
香川	高松	087	19 19 テレビせとうち	i	39 39 NHK教育高松	4 4 毎日放送	37 37 NHK総合高松
愛媛	松山	089	23 23 7 1 2 2 5 5	2 2 NHK教育松山	12 12 広島テレビ	35 35 広島ホーム	31 31 テレビ新広島
= 60	新居浜	0897	23,23,テレビせとうち	2 · 2 · NHK総合松山	12 12 広島テレビ	4 · 4 · NHK教育松山	3131テレビ新広島
高知	高知	0888	4 4 1/00=1 1/2	20.20.44=1.1/	2 . 2 . NUIV WA海回	4 4 NHK総合高知	4.0.4.0.7/0.5 ###
福岡	福 岡 北九州	092	I I KBUTUE	36:36:サガテレビ	3 5 NHK総合偏向	4 4 RKB 毎日放送 36 36 サガテレビ	1 9 1 9 1 V Q 儿州放达
佐賀	佐賀		57!57!KBCテレビ				
長崎	長崎	0952		57,57,KBCテレビ			
熊本	熊本	096	1 ! 1 !KBCテレビ			22 ¹ 22 ¹ KKTテレビ	
大 分	大分	097	1 1 KBCテレビ	=	3 3 NHK総合大分		
宮崎	宮崎	0985	1 1 南日本放送		35 35 テレビ宮崎		
	延岡	0982	1 1	2 2 NHK教育宮崎	1 1	4 4 NHK総合宮崎	
鹿児島	鹿児島	099		34 34 テレビ熊本	3 3 NHK総合鹿児島	35 35 テレビ宮崎	5 ¦ 5 ¦NHK教育鹿児島
	阿久根		17 17 鹿児島読売			23 23 鹿児島放送	i
沖 縄	那覇	098	28 28 琉球朝日放送	2 2 NHK総合沖縄			

表の見かた



リモコンボタン リモコンのチャンネルボタンの番号 表示チャンネル

テレビ画面に表示されるチャンネルの番号

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号

受信チャンネル設定

のご参考に...

	放送局からの電池	受を受信するために合わせるチャンネ 	ルの番号 (2004年6	月現在
6	リモコンボタンと受 7 8	信チャンネル・表示チャンネル・放送局名 9 10	11 1	2
受信!表示! ##詳ロタ	受信,表示: 故,送 民夕 受信,表示: 故,送 民夕	受信表示 - 女子巴安 受信表示 - 女子巴安	五件 十一 五件 十一	放送局名
CH CH INCOM	CH CH MX MA CH CH CH MX MA CH CH MX MA CH MX		12 12 1	
1 1	7 7 STVテレビ 3737UHBテレビ	9 9 NHK総合札幌 39 39 HTBテレビ	11111HBCテレビ	יטן פו אנייייי
E LE LUDO = L.V	7 7 7 STVテレビ 59 59 UHBテレビ			□□Ⅴ勃容制□
6 ¦ 6 ¦HBC テレビ				NITK教育化
	7 ¦ 7 ¦STVテレビ 37¦37¦UHBテレビ	9 ¦ 9 ¦NHK総合札幌 39¦39¦HTBテレビ	11 1 1 HBC テレビ	
6 6 HBC テレビ		101101NHK教育札幌	12:12:5 35 35 HTBテレビ 38 38	STVテレ ^{集木} ニー
		9 · 9 · NHK総合青森 · · ·	11:11:青森放送 33:33:	
6 6 IBC テレビ	34¦34¦ミヤギテレビ 8¦8¦NHK教育盛岡		12 12 1	山台放
	32 32 東日本放送	34 34 ミヤギテレビ	12:12:1 11:11:秋田放送 37:37:1	
6 6 秋田放送		I I I I I	57.57.1	
36、36、テレビユー山形	8 8 NHK総合山形	1010山形放送	38381	
6 6 NHK教育山形 3 3 3 3 3 福島中央テレビ	22 22 テレビユー山形 32 32 東日本放送 34 34 ミヤギテレビ		39¦39¦L 11:11 福島テレビ 12:12:1	
6 6 福島テレビ	32,32,東日本放送 37,37,福島中央テレビ	34 34 ミヤギテレビ 41 41 福島放送	12/12/1	山台放i
3434福島中央テレビ	8 8 福島テレビ		36361	
40¦6¦TBSテレビ 23'6'TBSテレビ		39¦46¦千葉テレビ 36¦10¦テレビ朝日 	32,12,5	
56 6 TBS テレビ	40,16,放送大学 58,8 フジテレビ	38,38,テレビ埼玉 60,10,テレビ朝日	62 12 5	テレビ東
		46 46 千葉テレビ 10 10 テレビ朝日 46 46 千葉テレビ 10 10 テレビ朝日		
6 ! 6 !TBS テレビ	42!42!TVKテレビ 8!8!フジテレビ	46!46!千葉テレビ 10!10!テレビ朝日	38 38 テレビ埼玉 12 12 5	
6 6 TBS テレビ	42,42,TVKテレビ 8,8,フジテレビ	10,10,テレビ朝日	121215	テレビ東河
		35 35 新潟総合テレビ	12\12\N	
	25,25,北陸朝日放送 8,8,NHK教育金沢		37 37 7	
6 6 MRO テレビ		9 9 NHK総合福井	11:11:福井放送 39:39:i	畐井テレ
37¦37¦テレビ山梨 30!30!テレビ信州	6 ¦ 6 ¦TBS テレビ 8 ¦ 8 ¦フジテレビ	10 10 7 7 10 1 10 1 10 1 10 1 1 1 1 1 1		アレビ果
6 6 信越放送	42,42,テレビ信州	4040長野放送		
25 25 テレビ愛知 3333 静岡朝日テレビ	37¦37¦岐阜テレビ 33¦33¦三重テレビ		11 11 メーテレ 35 35 5	
	25¦25¦テレビ愛知 8¦8¦NHK教育静岡	9 9 NHK総合静岡	11111SBS テレビ 353555	
37 37 岐阜テレビ	35 35 中京テレビ 33 33 三重テレビ	9 9 NHK教育名古屋	11 11 メ~テレ 25 25 ラ	テレビ愛
	33 33 三重テレビ 8 8 関西テレビ 34 34 京都テレビ 40 8 関西テレビ	9 ¦ 9 ¦NHK教育名古屋 10¦10¦読売テレビ 30·30·びわ湖放送 42·10·読売テレビ	11¦11¦メ~テレ 35¦35¦5 - 46:46:N	
	34 34 京都テレビ 8 8 関西テレビ	36,36,サンテレビ 10,10 読売テレビ	12,12,1	
		36 36 サンテレビ 10 10 読売テレビ	121121	NHK教育大
20¦6¦ABCテレビ 6'6'ABCテレビ			26,12,N 55,55,奈良テレビ 12,12,N	
44 6 ABC テレビ	46 8 関西テレビ	48 10 読売テレビ	261121	NHK教育大
	341341山陰中央テレビ	22 22 山陰放送 10 10 山陰放送	24 24 U 12 12 N	山陰中央テレ
				NIINX月似
	251251瀬戸内海放送 1	9 9 西日本放送 1	11 11 山陽放送	- <u>-</u> - ·
1 1	7 7 NHK教育広島	35 35 広島ホーム 57 57 広島ホーム	12¦12¦½ 11'11'広島テレビ	ム島テレ
1 1	38、38、テレビ山口 8 8 RKB 毎日放送	9 9 NHK総合山口 10 10 テレビ西日本	11 11 山口放送 35 35 F	
6 6 ABC テレビ	36 36 サンテレビ 8 8 関西テレビ		38 12 N	
り : り : ABC テレビ 6 ¹ 6 ¹ NHK総合松山	33333瀬戸内海放送 8 8 関西テレビ 25,25,愛媛朝日テレビ 29,29,あいテレビ		29 29 山陽放送 31 31 0 11 11 山陽放送 37 37 3	
6 6 南海放送	33 33 瀬戸内海放送 27 27 あいテレビ	9 9 西日本放送 1414 愛媛朝日テレビ	11:11:山陽放送 36:36:3	受媛放
6 6 NHK教育高知	8 8 高知放送	38 38 テレビ高知 38 38 テレビ高知 9 19 1 テレビ西日本 1 1	40	D C = 1
6 6 NHK教育福岡 6 6 NHK総合福岡			11:11:RKK テレビ 37:37:F 11:11:RKK テレビ 12:12:N	
34 34 テレビ熊本	5 5 長崎放送 48 48 RKB 毎日放送	38 38 NHK総合佐賀 60 60 テレビ西日本	1 1	テレビ長
		27 27 長崎文化放送 11 11 RKK テレビ 9 9 NHK総合熊本 19 19 TVQ九州放送	37 37 テレビ長崎 22 22 k 11 11 RKK テレビ 4 4 R	
1010 南海放送	36 36 テレビ大分 37 37 FBSテレビ	24 24 大分朝日放送 19 19 TVQ九州放送	1 1 1 1 RKK テレビ 4	
	32 32 鹿児島放送 8 8 NHK総合宮崎	38 38 鹿児島テレビ 10 10 宮崎放送	12/12/1	
6 6 8 宮崎放送		38 38 鹿児島テレビ 16 16 熊本朝日放送	30 30 / 鹿児島読売	
	22 22 KKTテレビ 8 8 NHK総合鹿児島	16 16 熊本朝日放送 10 10 南日本放送	30,30,底元島	IHK教育鹿児
	8 8 沖縄テレビ		12,12,1	


地上デジタル放送 チャンネル一覧表

(地域名を用いた設定)

かんたん設置設定(© 66ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。

割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合・函館 2 NHK教育・函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合・北見 2 NHK教育・北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合・室蘭 2 NHK教育・室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビユー山形 8 さくらんぽテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいがじ 5 岩手朝日がじ	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB福島放送 6 テレピュー福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレピ 12 放送大学
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 1 2 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 ABN長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まい の地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがた 7 テレビ大阪	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレピ 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレピ 3 サンテレビ		1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうり元ピ 9 奈良テレビ
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口



(2003年6月25日現在)

						(20034	-0月23口現任
お住まい の地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
	3 NHK総合・名古屋	3 NHK総合・津	3 NHK総合・岐阜	1 NHK総合・金沢	1 NHK総合・静岡	1 NHK総合・福井	3 NHK総合・富山
	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・名古屋	2 NHK教育・金沢	2 NHK教育・静岡	2 NHK教育・福井	2 NHK教育・富山
放送	1 東海テレビ	1 東海テレビ	1 東海テレビ	4 テレビ金沢	6 SBS	7 FBCテレビ	1 KNB北日本放送
局名	5 CBC	5 CBC	5 CBC	5 北陸朝日放送	8 テレビ静岡	8 福井テレビ	8 BBT富山テレビ
	6 メ~テレ	6 メ~テレ	6 メ~テレ	6 MRO	4 静岡第一元ル		6 チューリップ テレヒ [*]
	4 中京テレビ	4 中京テレビ	4 中京テレビ	8 石川テレビ	5 静岡朝日がじ		
	10 テレビ愛知	7 三重テレビ	8 岐阜テレビ				
.h. /							
お住まい の地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
	1 NHK総合・松山	3 NHK総合・徳島	1 NHK総合・高知	3 NHK総合・福岡	1 NHK総合・熊本	1 NUUVWA E岐	3 NHK総合・鹿児島
		2 NHK教育・徳島				1 NHK総合・長崎	
		2 NON教育・協局。 1 四国放送	2 NHK教育・高知 4 高知放送	3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡	2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送	2 NHK教育・長崎 3 NBC長崎放送	2 NHK教育・鹿児島
			4 同州派と 6 テレビ高知	2 NHK教育・北九州	8 TKUテレビ熊本	8 KTN元L* 長崎	1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テレビ
放送	5 愛媛朝日 6 あいテレビ		8 さんさんがい	1 KBC九州朝日放送	4 KKTくまもと県民	5 NCC長崎文化放送	5 KKB鹿児島放送
局名	8 テレビ愛媛		0 27027070	4 RKB毎日放送	5 KAB熊本朝日放送	4 NIB長崎国際元化	4 KYT鹿児島讀賣TV
	りプレビを液			5 FBS福岡放送			一 八
		<u> </u>		7 TVQ九州放送	 	 	
				8 TNC元比 西日本		·····	
お住まい の地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
	1 NHK総合・宮崎	1 NHK総合・大分	1 NHK総合・佐賀	1 NHK総合・那覇			
+۲,74	2 NHK教育・宮崎	2 NHK教育・大分	2 NHK教育・佐賀	2 NHK教育・那覇			
放送	6 MRT宮崎放送	3 OBS大分放送	3 STSサガテレビ	3 RBCテレビ			
局名	3 UMKテレビ宮崎	4 TOSテレピ大分		5 QAB琉球朝日放送			

物理チャンネル一覧表

既に放送が開始された地域の 物理チャンネルを掲載してい ます。(2004年6月現在)

右記以外の地域については販売店にご相談ください。

物理チャンネルについて (© 66ページ)

東京			愛知			大阪		
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名
2 7	1	NHK総合・東京	2 0	3	NHK総合・名古屋	2 4	1	NHK総合・大阪
2 6	2	NHK教育・東京	1 3	2	NHK教育・名古屋	1 3	2	NHK教育・大阪
2 5	4	日本テレビ	2 1	1	東海テレビ	1 6	4	MBS毎日放送
2 2	6	TBS	1 8	5	CBC	1 5	6	ABCテレビ
2 1	8	フジテレビジョン	2 2	6	メ~テレ	1 7	8	関西テレビ
2 4	5	テレビ朝日	1 9	4	中京テレビ	1 4	1 0	よみうりテレビ
2 3	7	テレビ東京	2 3	1 0	テレビ愛知	1 8	7	テレビ大阪
2 0	9	東京MXテレビ	[[
2 8	1 2	放送大学						

放送局コー ドー覧表

地上アナログ放送 放送局コード一覧表

地上アナログ放送のチャンネル修正(です 67、73ページ)で「放送局名」を変更するときに、 下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

†4	也区	放送局名	│放送局コード	-	地区	放送局名	放送局コード
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>	NHK総合札幌	0336		· E IX	新潟総合テレビ	5155
		NHK教育札幌	0346	新潟		テレビ新潟	0285
		HBCテレビ	0257	פייגל ו גיני		新潟テレビ21	0533
北海道		STVテレビ	0261			NHK総合長野	2640
10/4/2		UHBテレビ	0283			NHK教育長野	2650
		HTBテレビ	0291			長野放送	1062
		TV北海道	0273	長野		長野朝日放送	4628
		NHK総合青森	0592			テレビ信州	0542
		NHK教育青森	0602			信越放送	0779
青森		青森放送	0513			NHK総合甲府	2896
		青森テレビ	0294			NHK教育甲府	2906
		青森朝日放送	4386	山梨		山梨放送	0773
		NHK総合秋田	1360			テレビ山梨	0549
		NHK教育秋田	1370			NHK総合静岡	3920
秋田		秋田放送	0267			NHK教育静岡	3930
		秋田テレビ	0293	++		SBSテレビ	1291
		秋田朝日放送	4383	静岡		テレビ静岡	1315
		NHK総合盛岡	0848			静岡朝日テレビ	5153
		NHK教育盛岡	0858			静岡第一テレビ	4895
		IATテレビ	0276			NHK総合名古屋	4176
岩手		テレビ岩手	0547	中部		NHK教育名古屋	4186
		IBCテレビ	0262			東海テレビ	1281
		めんこいテレビ	4385			CBCテレビ	1029
		NHK総合山形	1616	中部(多	愛知)	メ~テレ	5643
		NHK教育山形	1626	1 111 (2	~//	中京テレビ	1571
		山形放送	0266			テレビ愛知	0537
山形		さくらんぼ	0286		岐阜	岐阜テレビ	1061
		テレビユー山形	0292	中部	三重	三重テレビ	1313
		山形テレビ	0550			NHK総合富山	3152
		NHK総合仙台	1104			NHK教育富山	3162
		NHK教育仙台	1114	富山		チューリップ	4640
<u> </u>		東北放送	0769			北日本放送	1025
宮城		仙台放送	0268			富山テレビ	0802
		ミヤギテレビ	0546			NHK総合金沢	3408
		東日本放送	0288			NHK教育金沢	3418
		NHK総合福島	1872	7-111		石川テレビ	0805
		NHK教育福島	1882	石川		テレビ金沢	0801
行自		福島放送	0803			北陸朝日放送	4377
福島		福島中央テレビ	4641			MROテレビ	0774
		テレビユー福島	0543			NHK総合福井	3664
		福島テレビ	0523	福井		NHK教育福井	3674
		NHK総合東京	2128	伸升		福井放送	1035
		NHK教育東京	2138			福井テレビ	0295
		日本テレビ	0260			NHK総合大阪	4432
	# #	TBSテレビ	0518			NHK教育大阪	4442
	東京	フジテレビ	0264			毎日放送	0516
		テレビ朝日	0522		大阪	ABCテレビ	1030
関東		テレビ東京	0524			関西テレビ	0520
		MXテレビ	0270			読売テレビ	0778
	埼玉	テレビ埼玉	0806	関西		テレビ大阪	0275
	千葉	千葉テレビ	0302		京都	京都テレビ	1058
	神奈川	TVKテレビ	4394		兵庫	サンテレビ	0548
	群馬	群馬テレビ	0304		奈良	奈良テレビ	0311
	栃木	とちぎテレビ	4631		和歌山	テレビ和歌山	5150
		NHK総合新潟	2384		滋賀	びわ湖放送	0798
新潟		NHK教育新潟	2394	器山		NHK総合岡山	5200
		新潟放送	0517	岡山		NHK教育岡山	5210

地区	放送局名	│放送局コード	
	山陽放送	1803	Г
岡山	OHKテレビ	1827	
	テレビせとうち	4375	
	NHK総合広島	5456	
	NHK教育広島	5466	
<u> </u>	中国放送	0772	
広島	広島テレビ	0780	
	テレビ新広島	5151	Н
	広島ホーム	2083	
	NHK総合鳥取	4688	
	NHK教育鳥取	4698	
鳥取	日本海テレビ	5633	
	山陰放送	1034	
	NHK総合松江	4944	H
 島根	NHK教育松江	4954	
一両化	山陰中央テレビ	5410	
	NHK総合山口	5712	
	NHK教育山口	5722	
山口	山口放送	2059	H
	テレビ山口	1318	
	山口朝日放送	4380	
	NHK総合高松	6224	
香川	NHK教育高松	6234	
= / · ·	西日本放送	0265	L
	瀬戸内海放送	1569	
	NHK総合徳島	5968	
徳島	NHK教育徳島	5978	
	四国放送	1793	
	NHK総合松山	6480	
	NHK教育松山	6490	
愛媛	南海放送	1290	
52.752	愛媛放送	1317	
	あいテレビ	0541	
	愛媛朝日テレビ	4889	
	NHK総合高知	6736	
	NHK教育高知	6746	
高知	高知さんさん	0296	
	テレビ高知	1574	
	高知放送	0776	
	NHK総合福岡	6992	
	NHK教育福岡	7002	
	KBCテレビ	2049	
福岡	RKB毎日放送	1028	
	テレビ西日本	0521	
	FBSテレビ	1573	
	TVQ九州放送	0531	
	NHK総合佐賀	7760	
佐賀	NHK教育佐賀	7770	
	サガテレビ	0804	
	NHK総合鹿児島	8528	
	NHK教育鹿児島	8538	
英 旧白	南日本放送	2305	
鹿児島	鹿児島テレビ	1830	
	鹿児島放送	0800	
	鹿児島読売	1310	
—	NHK総合宮崎	8272	
宮崎	NHK教育宮崎	8282	
		, , , , , , ,	

(2	0	0	4	年	6,	Ħ	現	在)	

				(2004年6月現在
放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
山陽放送	1803	完成	宮崎放送	1546
OHKテレビ	1827	宮崎	テレビ宮崎	2339
テレビせとうち	4375		NHK総合大分	8016
NHK総合広島	5456		NHK教育大分	8026
NHK教育広島	5466	大分	テレビ大分	1060
中国放送	0772		大分朝日放送	0280
広島テレビ	0780		大分放送	1541
テレビ新広島	5151		NHK総合熊本	7504
広島ホーム	2083		NHK教育熊本	7514
NHK総合鳥取	4688	 台戶 	RKKテレビ	2315
NHK教育鳥取	4698	熊本	熊本朝日放送	4624
日本海テレビ	5633		KKTテレビ	0278
山陰放送	1034		テレビ熊本	1570
NHK総合松江	4944		NHK総合長崎	7248
NHK教育松江	4954		NHK教育長崎	7258
山陰中央テレビ	5410	長崎	長崎国際テレビ	5145
NHK総合山口	5712	技呵	長崎文化放送	4635
NHK教育山口	5722		テレビ長崎	1829
山口放送	2059		長崎放送	1285
テレビ山口	1318		NHK総合沖縄	8784
山口朝日放送	4380		NHK教育沖縄	8794
NHK総合高松	6224	沖縄	琉球放送	1802
NHK教育高松	6234		琉球朝日放送	0540
西日本放送	0265		沖縄テレビ	1032
瀬戸内海放送	1569		衛星第1	0074
NHK総合徳島	5968		衛星第2	0076
NHK教育徳島	5978	全国	WOWOW	0073
四国放送	1793		放送大学	0272
NHK総合松山	6480		 ハイビジョン	0075
NHK教育松山	6490			
南海放送	1290			
愛媛放送	1317			
あいテレビ	0541			
愛媛朝日テレビ	4889			
NHK総合高知	6736			
NHK教育高知	6746			
高知さんさん	0296			

Gガイド地域一覧表

「Gガイド地域設定(『全音 78ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。

選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。

お住まい の地域 	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路		青森、八戸、むつ		仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、大曲	
	HBC テレビ	UHB テレビ	青森放送	NHK 総合盛岡	東北放送	NHK 教育秋田	NHK 教育山形
番組表	NHK 総合札幌	NHK 総合札幌	NHK 総合青森	IBC テレビ	NHK 総合仙台	秋田朝日放送	テレビユー山形
に表示	STV テレビ	HBC テレビ	青森朝日放送	NHK 教育盛岡	NHK 教育仙台	NHK 総合秋田	NHK 総合山形
される	UHB テレビ	HTB テレビ	NHK 教育青森	テレビ岩手	東日本放送	秋田放送	山形放送
放送局	HTB テレビ	STV テレビ	青森テレビ	IAT テレビ	ミヤギテレビ	秋田テレビ	さくらんぼ
المحداد	TV 北海道	NHK 教育札幌		めんこいテレビ	仙台放送		山形テレビ
	NHK 教育札幌						
	福島、いわき、 会津若松	水戸、日立	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉
	NHK 教育福島	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京
	テレビユー福島	NHK 教育東京	NHK 教育東京	NHK 教育東京	MX テレビ	NHK 教育東京	MX テレビ
	福島中央テレビ	日本テレビ	日本テレビ	日本テレビ	NHK 教育東京	日本テレビ	NHK 教育東京
番組表	NHK 総合福島	TBS テレビ	TBS テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	TBS テレビ	日本テレビ
に表示	福島放送	フジテレビ	フジテレビ	フジテレビ	TBS テレビ	フジテレビ	TBS テレビ
される	福島テレビ	テレビ朝日	テレビ朝日	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	フジテレビ
放送局		テレビ東京	テレビ東京	群馬テレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日
		MX テレビ	とちぎテレビ	テレビ東京	テレビ埼玉	テレビ東京	千葉テレビ
		 千葉テレビ	MX テレビ	MX テレビ			テレビ東京
				テレビ埼玉			TVK テレビ
				7 7 2 32			
お住まい の地域	銚子	横浜、平塚、 秦野、小田原	23区、八王子、 多摩	新潟、上越	甲府	長野、松本、 飯田、 岡谷・諏訪	富山、高岡
	NHK 総合東京	NHK 総合東京	NHK 総合東京	新潟テレビ21	NHK 総合甲府	NHK 総合長野	北日本放送
	NHK 教育東京	NHK 教育東京	MX テレビ	テレビ新潟	NHK 教育甲府	長野朝日放送	NHK 総合富山
	日本テレビ	日本テレビ	NHK 教育東京	新潟放送	山梨放送	テレビ信州	富山テレビ
平加士	TBS テレビ	TBS テレビ	日本テレビ	NHK 総合新潟	テレビ山梨	長野放送	NHK 教育富山
番組表	フジテレビ	フジテレビ	TBS テレビ	新潟総合テレビ		NHK 教育長野	チューリップ
に表示	テレビ朝日	テレビ朝日	テレビ埼玉	NHK 教育新潟		信越放送	
される	千葉テレビ	TVK テレビ	フジテレビ				
放送局	テレビ東京	テレビ東京	TVK テレビ				
	TVK テレビ	MX テレビ	テレビ朝日				
			千葉テレビ				
			テレビ東京				
お住まい の地域	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、島田、 藤枝	津、伊勢、名張	京都、舞鶴、福知山、大阪	奈良、五條
	石川テレビ	NHK 教育福井	東海テレビ	NHK 教育静岡	東海テレビ	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪
	NHK 総合金沢	NHK 総合福井	NHK 総合名古屋	静岡第一テレビ	NHK 総合名古屋	京都テレビ	奈良テレビ
	MRO テレビ	福井放送	CBC テレビ	静岡朝日テレビ	CBC テレビ	毎日放送	毎日放送
番組表	NHK 教育金沢	福井テレビ	中京テレビ	テレビ静岡	中京テレビ	テレビ大阪	テレビ大阪
	テレビ金沢		NHK 教育名古屋	NHK 総合静岡	NHK 教育名古屋	ABC テレビ	ABC テレビ
される	北陸朝日放送		岐阜テレビ	SBS テレビ	三重テレビ	関西テレビ	関西テレビ
放送局			メ~テレ		メ~テレ	読売テレビ	サンテレビ
			<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	NHK 教育大阪	読売テレビ
			三重テレビ			サンテレビ	NHK 教育大阪
						 	京都テレビ
			I	l	l		

						(2004年6月現在)
の性ない	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	大津、彦根	和歌山、海南・田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、 尾道、呉
	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	NHK 総合大阪	日本海テレビ	日本海テレビ	テレビせとうち	テレビ新広島
	サンテレビ	毎日放送	テレビ和歌山	NHK 総合鳥取	NHK 総合松江	NHK 教育岡山	NHK 総合広島
番組表	毎日放送	ABC テレビ	毎日放送	NHK 教育鳥取	NHK 教育松江	NHK 総合岡山	中国放送
に表示	ABC テレビ	京都テレビ	ABC テレビ	山陰中央テレビ	山陰中央テレビ	瀬戸内海放送	NHK 教育広島
	関西テレビ	関西テレビ	関西テレビ	山陰放送	山陰放送	OHK テレビ	広島ホーム
放送局	読売テレビ	読売テレビ	読売テレビ			西日本放送	広島テレビ
	テレビ大阪	びわ湖放送	NHK 教育大阪			山陽放送	
	NHK 教育大阪	NHK 教育大阪					
	山口、下関、 宇部、岩国	徳島	高松、丸亀	高知	松山、新居浜、今治、宇和島	福岡、久留米、 大牟田、北九州、 行橋	佐賀1
	NHK 教育山口	四国放送	テレビせとうち	NHK 総合高知	NHK 教育松山	KBC テレビ	NHK 教育佐賀
番組表	山口朝日放送	NHK 総合徳島	NHK 教育高松	NHK 教育高知	あいテレビ	NHK 総合福岡	KBC テレビ
は表示	テレビ山口	毎日放送	NHK 総合高松	高知放送	NHK 総合松山	RKB 毎日放送	RKB 毎日放送
される	NHK 総合山口	ABC テレビ	瀬戸内海放送	テレビ高知	愛媛放送	NHK 教育福岡	TVQ九州放送
放送局	山口放送	関西テレビ	OHK テレビ	高知さんさん	愛媛朝日テレビ	テレビ西日本	サガテレビ
		NHK 教育徳島	西日本放送		南海放送	TVQ九州放送	NHK 総合佐賀
			山陽放送			FBS テレビ	FBS テレビ
お住まいの地域	佐賀2	熊本	大分、中津	長崎、佐世保、諫早	鹿児島、阿久根、鹿屋	宮崎、延岡	沖縄
	NHK 教育佐賀	NHK 教育熊本	NHK 総合大分	NHK 教育長崎	南日本放送	テレビ宮崎	NHK 総合沖縄
番組表	KBC テレビ	熊本朝日放送	大分放送	NHK 総合長崎	NHK 総合鹿児島	NHK 総合宮崎	琉球朝日放送
金組表に表示	TVQ九州放送	KKT テレビ	テレビ大分	長崎放送	NHK 教育鹿児島	宮崎放送	沖縄テレビ
される	サガテレビ	テレビ熊本	大分朝日放送	長崎国際テレビ	鹿児島放送	NHK 教育宮崎	琉球放送
放送局	NHK 総合佐賀	NHK 総合熊本	NHK 教育大分	長崎文化放送	鹿児島テレビ		NHK 教育沖縄
	FBS テレビ	RKK テレビ		テレビ長崎	鹿児島読売		
	RKK テレビ						

放送局の都合により変更になる可能性があります。

アイコン一覧

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。

データ放送の番組。

デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。



映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

アナログコピーガードが、かかっている 番組。(アナログで録画できません)

モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません)

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

ラジオ放送の番組。

臨時ニュースなど予定外の番組。

デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

番組の映像信号情報。

上:画面の横縦比(16:9、4:3)

下:信号方式(1125i、750p、525p、525i)

二重音声信号で、 「主+副 音声の番組。

5.1 chなどのサラウンド放送 の番組。

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

無料の番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

予約一覧画面

見るだけ予約した番組。

録画予約した番組。 (下:録画機器、方式)

上記以外の機器で録画予約した番組。





曜日指定で

予約時間が重なっていた場合の、 優先順位が低い予約。

予約時間が終了した予約。

実行中

現在、実行中の予約。

放送開始時間を変更して 予約が実行された番組。

時間変更追従を実行中。(時間確認中)

お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく 動作していない場合などに表示。

この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

イベントリレーが実行されたリレー先の 予約。(© 31ページ)

番組ジャンル

番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(🖙 22ページ)



映画

ニュース・報道



劇場:公演



趣味・教育



スポーツ

ドラマ



ワイドショー

バラエティ

ドキュメンタリー・ 教養



別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

その他の画面



視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の 番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に 設定している視聴可能年齢を表示。



·番組限度額の設定より高い金額の番組 を選んだ場合「暗証番号入力」画面に表示。



メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)

番組表で予約された番組

故障かな!?

	共通の項目			テレビ放送の
症 状	原 因 と 処 置	ページ	症 状	
映像が出ないなど 表示がおかしい、 また急にリモコンが 操作できなくなった	本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。 何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」入」 してください。	-	画面にはん点が 出たり、揺れたり、 四隅に色がつく (色ムラ)	自動車や電車、高圧終 鉄製の雨戸などの近 一度電源を「切」に または設置場所を それでも直らない
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?	14	暗い部屋で 電源を入れると、 画面が一瞬光る	ブラウン管の構造上 性能その他に影響は
電源を入れたとき、「ブン」 「カチッ」などの音がする	本機が自動的に消磁などを行うときの音で、故障ではありません。	-	部分的に色あいが 悪い、色がつく	白い服などの明るい つくことがあり、明る
リモコンで 操作できない	チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅していますか?電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。	1 4 1 2 1 3 -	映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、 色が消える	アンテナやアンテナ アンテナ線は正しく ビデオデッキを接続 の「 テレビ / ビデオ 」
テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。	-	画面の両端や柱、障子の桟が	受信するチャンネル 見えることがありま
ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった	ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に 戻る場合があります。再度設定をやり直してください。 テレビ放送のとき	-	曲がって見える 「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる	最初暗いシーンのと 4:3映像でも上下が 手動で画面モード
症 状	原 因 と 処 置	ページ		
チャンネル番号が 画面から消えない	画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか? 再度、画面表示ボタンを押してください。ビデオ入力を 選んでいるときは、ビデオの映像がないと消えません。	17	ビデオで選局すると 一瞬、黒い帯が出る	チャンネルを切り換
映像が少し傾く	地磁気の影響が考えられるので、地磁気補正をしてみてください。 (設置方向が南向きでは右下がり、北向きは左下がり)	80	画面の上下に 映像のない部分が できる	16:9より横長の時 のときは、画面の下か あります。
			あるチャンネルだけ	チャンネルの微調整

のとき(つづき)

E線、ネオン、モーター、着磁した鉄骨、 近くに設置していませんか? にし、約20分後「入」にする、 を変えてください。 いときは別途防磁処置が必要です。

上、電源を入れたとき画面の一部が光ります。 はありません。

い映像が静止していると、その部分に色が **月るい映像がなくなれば消えます。**

ナ線が劣化または破損、断線をしていませんか? く接続されていますか? 続し、テレビ側で選局するときビデオデッキ本体 「」切換は、「テレビ」側になっていますか?

ルや、画面の明るさの変化によって曲がって ます。

ときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 「が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 37 ドを設定してください。

換えたときに発生するノイズによるものです。

映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど) 「や上下に映像のない部分ができることが

映りが悪い

チャンネルの微調整は、正しいですか?

故障かな!?

72

8 1

故障かな!?(つづき)

テレビ放送のとき (つづき)

症 状

ズームやジャストに すると画面の上下が 欠ける

画面の位置調整がずれていませんか? 画面の位置を調整してください。

アンテナの方向がずれていませんか?

山やビルからの反射電波を受けていませんか?

38

81

地上アナログ放送で映像が2重3重に 見える

ワイドで画面のサイ

ズが変わったとき、

一瞬画面が暗くなる

チャンネルを切り換 えたときや、セルフ

画面が切り換わるときに発生するノイズを見えにくくするために、 一瞬画面を暗くしています。

衛星(BS、110度CS)デジタル放送のとき

症 状

映像も音も出ない

原 因 と 処 置

「アンテナ設定」は、正しく設定されていますか?

「衛星アンテナ設定」でアンテナ入力レベルの表示が白色で映らないときは、位相雑音の多いことが考えられます。アンテナの取替により改善される場合がありますので販売店とご相談ください。

110度CSデジタル 放送が受信できない 本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続して いませんか?

直接接続するか、110度CS対応の分配器(別売)などを ご使用ください。

BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやブースタ、ケーブルなどが必要です。

特定のチャンネルの 映像や音声が出ない (または、ときどき) 出なくなる 衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、 分波器などを使用していませんか?

PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、映像や音声が出なくなることがあります。アンテナや受信設備の改善で解消することもあります。販売店とご相談ください。

画質や音質が 少し悪くなった 降雨対応放送になっていませんか? 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱く ても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、 画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や 音質に戻ります。

衛星(BS、110度CS)デジタル放送のとき(つづき)

定 状

映像や音声が出ない (または、ときどき (出なくなる) 映像が静止する

映像が静止する , または、ときどき 静止する

画面に「購入できませんでした。」などが表示され、購入または予約ができない状態が続く

有料放送の

視聴ができない

イ新リカハ く

原 因 と 処 置

アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか? またはアンテナ線の劣化などはありませんか?

「衛星アンテナ設定」でアンテナ入力レベルが受信可能レベル(50以上が目安)に達しているかご確認ください。

また「衛星アンテナ設定」でアンテナ入力レベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。

着雪(アンテナ)雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。

衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。 天候の回復を待ってください。

電話回線の接続や設定は正しいですか? 電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 B-CASカードは正しく挿入されていますか?

B-CASカードが正しく挿入されていますか? 有料放送を視聴するための手続きはされていますか? 視聴契約手続きをしてください。 電話回線が正しく接続されていますか? 「電話設定」が正しく設定されていますか?

地上デジタル放送のとき

症状

映像や音声が出ない または、時々出なくなる 映像が静止する または、時々静止する 原 因 と 処 置

UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか? またはアンテナ線の劣化などはありませんか?

「地上デジタル受信設定」で、アンテナ入力レベルが受信可能レベル (44以上が目安)に達しているかご確認ください。 (アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またアン テナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分

テナシステムの条件などにより変動す な余裕を取ることをお勧めします)

地上デジタル放送が 受信できない お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか? 地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが 限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信 できない場合もあります。

UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? 現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか? 従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャン

従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。

故障かな!?

90

90

88

26

故障かな!?(つづき)

デジタル放送(共通)のとき

電話機にノイズ (雑音)が入る 電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリに

呼び出し音が鳴る

IP電話回線を使用時 につながらない

字幕や文字スーパー が出ない

画面モードボタンを 押しても、 サイドカットの切り 換えができない

30

31

20

20

66

78

付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機や ファクシミリで、この症状が出る場合があります。 別売の自動転換器(パソコン対応用)または、電話回線用ノイズフィ ルター(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用 の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。

NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。 切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。

メニュー画面などが表示されていませんか? 元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを消してください。 「字幕の設定 の「字幕 や「文字スーパー が オフ に設定されていませんか? 46 「オン」にしてください。

字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? 106 字幕は、「字幕のアイコンが表示されている番組で表示されます。

予約録画の実行中ではありませんか?

予約録画実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。

- ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「する」の 場合はサイドカットを解除することができません。
- ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「しない」の 場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。

番組表について

症 状

番組表が出ない、

または8日分

表示されない

地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が 必要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は 61 使用できません。

お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、 番組表データがありません。

リモコンで電源切っまたは地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧 ください。その間に番組表データを受信します。(2004年6月現在) 次の場合、番組表データを受信できませんので、ご注意ください。 (本体の電源を切っているとき、デジタル放送を見ているとき、 デジタル放送の電波状態がよくないとき)

地上アナログ放送で 番組表に表示され ない放送局がある

「受信チャンネル設定」で、放送局名の設定が必要です。

「Gガイド地域設定」が必要です。

Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の 番組表の設定になり、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。

録画、予約のとき

Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない

Irシステムケーブルは正しく接続されていますか? 「Ir システムの設定」は正しいですか? 録画機器は正しく準備できていますか? 録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。

予約が実行されない

予約をして、電源が切になっていませんか? 見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。 録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。

地上アナログ放送の 番組が録画できない

モニター出力のS2映像端子にS映像コードを接続していませんか? S映像コードをはずして、映像端子に映像コードを接続してください。 92 本機のモニター出力のS2映像端子からは、地上アナログ放送は出力されません。

番組タイトルが正し くDVDレコーダーで 表示されない

対応機種は91ページをご覧ください。

番組タイトルにℕ、□、因などの外字が含まれていると、DVDレコー ダーでは表示されません。

またプログラム予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされ 191 た場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返し の2回目以後の番組タイトルは送りません)

送られる番組タイトルは1分を越える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。

Tナビのとき

症状

Tナビが動かない、 つながらない

ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。 詳細は、取扱説明書T navi編をご覧ください Tナビの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.jp/support/index.html

故障かな!?

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせで「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(『章 63、82ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。 再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き 放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。 画質、音質が 少し悪くなります。 また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できない カードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入 してください。(『章 62ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、衛星アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(©〒60、81ページ)
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。受信予定時間が取得できません。 番組データ受信待ちです。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表の受信の条件を確認してください。(🖙 20、112ページ)
番組データ受信符らです。 番組データがありません。決定ボタンで 取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で取得した い放送を選んで決定ボタンを押すと、受信可能なチャンネル であれば数分で受信します。
時刻情報がないため この操作はできません。	本機は時刻情報をデジタル放送から取得しています。 衛星デジタル放送を録画予約する場合は、 衛星アンテナを接続してください。
視聴チャンネルがスキップに設定されて いるため操作できません。	スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、チャンネル設定をやり直してください。(『章 72ページ)

メッセージ	内 容
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分) 起動処理中です。このメッセージが消え るまで、電源を切らずにお待ちください。 (最大約3分)	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
データを送信します。よろしいですか?	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信 します。
デジタルチュ - ナーなどが操作できません。電源を入れなおしてください。	「リモコンが利かない」、「表示が乱れる」などの際に表示されます。一度、本体あるいはリモコンの電源を「切」にして、 約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
ピクチャーリフレッシュモード動作中、 設定をリセットします	本機は、販売展示用に「ピクチャーリフレッシュモード」機能を備えています。 万一、左記の表示がでたら、次の手順で「ピクチャーリフレッシュモード」から抜けることができます。 テレビ本体の電源を「切」にする。 本体の設置設定ボタンを押しながら、本体の電源を「入」にし、映像が出たら離す。
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) ハイビジョン放送の高画質映像ではありません。 チャンネル選局や「元の画面」ボタンなどで元に戻ります。	デジタル放送が750p(720p), 1125i(1080i)のときに画面モードボタンを押してサイドカットモードにすると表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を変更することができますが、ハイビジョンの高画質映像では、なくなりますので、ご注意ください。(© 36ページ)
番組がハイビジョン放送の場合、 両端を切り取った映像に変換して モニター出力します。 (データ放送時を除く)	750p(720p) 1125i(1080i)のデジタル放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。 (『電 31ページ)

使用上のご留意点

万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。

メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、 本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償については、 ご容赦ください。

商標などについて

SDロゴは商標です。 CP8 PATENT Tnaviロゴは登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。 この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、

「メール/情報」「ID表示」「ソフト情報表示」をご参照ください。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許 及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の 許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用 に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における 登録商標です。

Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。

米Gemstar-TV Guide International, Incおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および 番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・ サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレ ビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。

"Mobile Wnn" COMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved

デジタル放送のコピー制御について

デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで録画でき ることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題あり ませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングし たソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提 供に支障をきたすことになります。そこで地上・BSデジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、電波に「1回 だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組 が制作されます。

本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。

デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。

挿入されないと、BS・地上の全てのデジタルテレビ放送が映らなくなります。

もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいた

原則として「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。

CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせ においてのみ、1回だけ録画が可能です。 *Content Protection for Recordable Media

DVD-RやCPRMに対応していないDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。

この信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。

VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。

「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用 されています。

「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。 詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/

社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

必要なときに...

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

品番	TH-32D55 (32型)	TH-28D55(28型)
種類		ックルハイビジョンテレビ ジタルハイビジョンテレビ
使 用 電 源		50/60Hz
	175W	172W
消費電力		モコンで電源「切」時 約0.08W データ取得中ランプが橙色時 約27W)
年間消費電力量	194kWh/年	194kWh/年
受信チャンネル	VHF ch1~12/UHF ch13~62/CA ⁻¹ 110度CSデジタル 000~999/地上デジ	
音声実用最大出力	14W(左:7W + 右:7W)JEITA	
スピーカー	●左・右 : 12cm×6cm 角型2コ	左・右 : 8 cm 丸型2コ
ブ ラ ウ ン 管	32型 アスペクト	28型比16:9
	幅 66.2cm	幅 57.5cm
画面寸法	高さ 37.3cm	高さ 32.4cm
	対角 76.0cm	対角 66.0cm
NTSC関連	 ビデオ入力1~4 (ビデオ入力3はS2映像なし) 音声 ・左・右 ・B ・日本・右 ・日本・右 ・日本・右 ・日本・右 ・日本・右 ・日本・右 ・日本・右).5∨[rms] 言号分離(75) 映像:1∨[p-p 【 75)┐
接	お知らせ ●モニター出力のS2映像「こ	フル映像」出力のときはDC約5Vを重畳、 フイドクリアビジョン映像」出力のときはDC約2Vを重畳
続 コンポーネント (色差)ビデオ関連	D3映像(Y:1V[p-p【75) PB/CB:0.7V 音声 : 左・右 0.5V[rms] 入力(525i[480i]、525p[480p]、1	
端衛星関連	● BS・110度CS-IF入力 (75) 兼 衛星ア	
子その他	 光デジタル音声出力端子: - 18dBm 666 モジュラー端子(電話回線): 2400bps、 Irシステム(Irシステムケーブル[付属品] ヘッドホン/イヤホン(16~32 推奨) SDカードスロット LAN端子(10BASE-T) 	Onm JEITA CP-1201準拠 MNP4(着呼機能なし) 用)
外 形 寸 法	幅 80.4cm 高さ 58.3cm 奥行 54.8cm	幅 73.1cm 高さ 54.7cm 奥行 50.0cm
質 量	54.5kg	42.5kg
キャビネット材質	スチロ-	- ル樹脂

- ●年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均 視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- テレビの型(32/28型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

リモコン	使用電源	DC3V(単3形乾電池2コ)	操作距離	約7m以内(テレビ正面距離)	
(品番:EUR7629Z40)		約160g(乾電池含)	操作範囲	左右各約30°以内 上下各約20°以内	.

お手入れ/上手な使いかた

お手入れについて

キャビネットやブラウン管表面の清掃は柔らかい布で指紋など油脂類の汚れ、ひどい汚れは水でうすめた中性洗剤に布をひたし、固く絞ってふき取り、乾いた布で仕上げて

洗剤を直接テレビにかけない 水滴がブラウン管面を伝わって 内部に入ると、故障の原因に なります。

ください。

ブラウン管の表面は 特殊な加工をしています 固い布でふいたり、強く こすったりすると表面が 傷つきますので、ご注意を。 ブラウン管面に触れると弱い 静電気を感じますが、人体に 影響はありません。

前面アクリル板と側面パネルのお手入れ

こまめに、中性洗剤をぬるま湯に1%濃度に薄めたものを布にぬらして、よく絞ってふき取ってください。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど 揮発性のものをかけない キャビネットの変質や塗装が はがれます。また、ゴムや ビニール製品などを長時間接触 させない。

(キャビネットの変質の原因)



(お知らせ)

化学ぞうきんをご使用の際は、 その注意書きに従ってください。

設置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す

キャビネットの変形や故障の 原因になります。

壁などから10cm以上は あける

空気の対流で壁などにほこり の付着を少なくします。

テレビ台のご使用は

当社製推奨テレビ台のご使用を。 他の台をご使用の場合は本機 底面の寸法より小さいと不安定 となり、またキャビネットが 歪んで故障の原因になります。 機器相互のかんしょうに注意 重さによる変形や、電磁波妨害 などによる映像の乱れ、雑音 などを避ける。

接続は電源を「切」にしてから 各機器の説明書に従って、接続してください。

オーディオ機器、 録画機器、ゲーム機器、 オーディオアンプなど

良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの ご使用を。 見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの3倍程度、 また、新聞の読める明るさで。

アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ばい煙の 多い所、潮風にさらされる所は 早く傷みます。映りが悪くなった 場合は販売店にご相談を。

本機を設置及び移動される ときには、前面操作扉の下 部を持たないでください 前面操作扉回転保持部および ロック部が破損する原因となる

ことがあります。

ご使用になるとき

磁気を近づけない 色の乱れや画面の揺れ、または、 調整した記録が消える。

,電気時計、スピーカー、 磁石を使ったおもちゃ、 、磁気応用健康器具など)



適度の音量で隣り近所への 配慮を

特に夜間は小さな音でも通り やすいので、窓を閉めたり ヘッドホンを使用するなど 生活環境を守りましょう。



移動や向きを変えるときは 電源を切る

そのまま動かすと、画面に色ムラが発生します。電源は約20分後に入れてください。


テレビ台に乗せたまま動かすと 床に傷がつきます。必ず本体を おろしてから行ってください。


外部スピーカーは防磁型を 色ムラなど画面への影響を 避けるため。

How to Use

Basic Operations

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.





必要なときに...

英数字	ページ
3次元Y/C	4 0
525i(480i), 525p(4	80p), 1125i(1080i)39
525p色マトリックス	4 2
AAC	97
	62,84
CS1/2ボード	5 8
	88,92,94
DVD	16,88,90,92,94
ED2検出	4 0
Gガイド地域一覧表	1 0 4
Gガイド地域設定 ········	7 8
ID-1検出	4 0
	5 8
lrシステム	9 0
MPEG NR	4 0
	4 0
PCM	97
S2映像出力端子	88,92
	88,89,92
SDメモリーカード	5 2

さくいん

あ	行	ページ
アイコ	コン	106
暗証額	番号	48
アンラ	テナ線の接続	6 0
アンラ	テナ電源	61、81
アンラ	テナレベル	81、84
	组限度額	
イベン	ントリレー予約	3 0
	ホン	
	且	
	アンテナ設定	
	チャンネル設定	
	メニュー	
	ディオ機器	
	ト設定(チャンネル設定)	
	か選局(お好み設定)	
	みページ	
	タイマー	
	·刀換	
	D調整	
首戸ン	メニュー	4 4

ページ

30 ... 13

回線設定	82
外部入力(Irシステム設定)	90
画質の調整	34
面画位置 / サイズ	38
画面表示	17
画面モード	36
かんたん設置設定	6 4
キーワード検索	22
ゲーム機	、94
県域設定	、79
購入記録	- 56
個人情報リセット	86
コンポーネント(色差)ビデオ入力端子88	, 95

さ行	ページ
時間変更追従	30, 32
システム設定	46, 48
視聴可能年齢	48
自動更新設定	86
字幕	
ジャスト	
ジャンル検索	
終了時刻修正	
受信チャンネル修正	
消音	
消費電力	
シングル表示	
信号設定	
人名検索	
ズーム	
スカパー!110	-
スライド表示	
制限項目設定	
設定項目リセット	
セルフワイド	
選局対象	
双方向通信一覧	56

た行	ページ
タイマー予約 ダウンロード 地域設定 地磁気補正 地上デジタル放送 チャンネル修正 チャンネル番号入	24、28 86 64、78 80 80 14、66、72、98 14、62、66、68、76、100 98~101 72~77 カ 15

データ放送	50
デジタル音声出力(光)端子	96
デジタルシネマリアリティ	42
電源ランプ	13
転倒防止	13
電話会社設定	82
電話回線の接続	63
電話設定	
トーン検出	82
トピックス	58

な	行	ページ
内線	設定	8 2
入力	切換	1 6
入力]スキップ	9 5
ノー	・マル	3 7

は	行	ペーシ
発信	· · · · · · · · · · · · · ·	82
番組	タイトル	11;
番組	l内容	1 8
番組	lナビ	1 2
番組	l表	12、20、22
番組	l表設定	7 8
番組	予約	24 ~ 33
	整(チャンネル設定)	
	・オ入力端子	·
	・オ入力表示書換	
物理	!チャンネル	66,85,100
	ントDPOF設定	
	,	
	グラム予約	
	・パー・ビュー	
	切換	
放送	メール	5 (

まで行	ペーシ
マイラインプラス	82
前選局	12
マニュアル設定(チャンネル設定)	72、76
マルチビュー	_
マルチ表示	5 3
見るだけ予約	2 (
無信号自動オフ	4 (
無操作自動オフ	4 (
メーカー(lrシステム設定)	9 (
メニュー	12

文字スーパー46	3
モニター出力端子88、92	2
モニター出力停止設定93	3

17	7,-9
郵便番号 有料番組 予約する	19
予約一覧	
予約変更 / 取消し	
予約の優先順位	30

う行	ページ
リモコン種別(Irシステム設定)	90
リモコン受光部	13、14
ルート証明書	
車動予約	
録画機器の接続	
禄画購入	19
録画・視聴設定	32
録画予約2	24~33

わ	行	%- \$
ワイ	ドクリアビジョン	4

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

108~113ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご 参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただしブラウン管は2年間です。)

ご連絡いただきたい内容						
品 名 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ						
品 番	TH-					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル **0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX 311- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

旭川	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	帯広 函館	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	滋賀京都大阪	☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎ (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7	奈良和歌山兵庫	800番地 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		3 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町		中国	地	X
秋田岩手	3-7-10 1 (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 1 (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3 1 (019)639-5120	山形福島	7-4-18 1 (022)387-1117 山形市流通センター 3丁目12-2 1 (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65 1 (0243)34-1301	松江	☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416	岡山 広島 山口	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
	首都圏	圖 坩	<u> </u>	浜田	否 (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		1 (083)986-4050
栃木		東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	жш	T (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1		25 (03)5477-9780		四国	地	X
茨城埼玉	☎(027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	山梨神奈川新潟	2 (055)222-5171	香川徳島	2 (087)868-9477	高知 愛媛	南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142 松山市土居田町750-2 (089)971-2144

丁莊	☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		25 (088)698-1125		
千葉	千葉市中央区星久喜町172 四 (043)208-6034		2 (025)286-0171		九州	地	X
	(0 .0/_00 000 .			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	X	佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	天草	☎ (096)367-6067 本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋		工具	八戸字上深町3044 公 (0952)26-9151		2 (0969)22-3125
	稲荷3丁目80		8-10 25 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719		2 (095)830-1658		2 (099)250-5657
福井		岐阜	岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 四 (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
	25 (0776)54-5606	,	高屋太子2丁目30 吞 (058)323-6010	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		(0007/000101
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82		2099-2 T (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765		1 (0577)33-0613				
	25 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖縄	地	X
			1 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。